


370717-03 BLT


www.blackanddecker.eu

KW900E


Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	14
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	21
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	29




A







B








C




D








M



N



0

6

Kasutusotstarve

Teie BLACK+DECKERi profiilfrees on loodud puidu ja puittoodete freesimiseks. See tööriist on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.

Ohutuseeskirjad

Üldised elektritööriistade turvahoiatused



Hoiaitus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatustega ja juhistega täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised tulevikku tarvis alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriisti“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1. Tööala ohutus

- a. **Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad kergesti juhtuda önnnetused.
- b. **Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohlikle vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- c. **Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2. Elektroohutus

- a. **Elektritööriista pistik peab vastama pistikupesale.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilögiohtu.
- b. **Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.** Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui tele keha on maandatud.
- c. **Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või märgadesse tingimustesse.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- d. **Kasutage toitekaablit õigesti.** Ärge kunagi kasutage elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske

kaablit kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurenavad elektrilöögi ohtu.

- e. **Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- f. **Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- 3. **Isiklik ohutus**
- a. **Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- b. **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendid nagu tolummask, mittelibisevad jalanoõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
- c. **Vältige seadme ootamatut käivitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/võiaku külge ühendamist on käivituslülit lävaljulitud asendis.** Kandes tööriista, sõrm lütilil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lülit on tööasendis, võib juhtuda önnetus.
- d. **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutriivõtmed.** Tööriista pöörleva osa külge jääetud mutriivöti vms võib tekitada kehavigastusi.
- e. **Ärge kütünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.** See tagab parema kontrolli tööriista üle ettevarvamatutes situatsioonides.
- f. **Kandke nõuetekohast riuetust.** Ärge kandke liotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Liotendavad röivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
- g. **Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.

EESTI KEEL

4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
 - a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö paremini ja ohutumalt kiiruse sel, milleks see on mõeldud.
 - b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriisti, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
 - c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoiulepanemist lahetage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende ettevaatusabinõude rakendamine vähendab seadme ootamatu käivitumise ohtu.
 - d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaadamus kohas ning ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole lugenud seda **kasutusjuhendit**.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
 - e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist **remontida**. Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju önnestusi.
 - f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Öigesti hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 - g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid, otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö **iseloomu**. Tööriista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku olukorra.
5. Teenindus
 - a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse sälimise.

Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel



Hoiatus! Täiendavad hoiatused profiilfreeside jaoks

- ◆ Hoidke elektritööriista kinni maandatud käepidemetest, sest lõikur võib kokku puutuda toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega kokkuputumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
- ◆ **Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega või muul sobival viisil.** Detaili hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.

Hoiatus! Kokkupuude freesimisel tekkiva tolmuga või selle sisheingamine võib möjuda halvasti seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisejate tervisele.

Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööallasesse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.

- ◆ Eemalda pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
- ◆ Kasutage ainult profiilfreeside otsakuid, mille varre diameeter on tööriista sisse paigaldatud krae suurusega võrdväärne.
- ◆ Kasutage vaid tööriista koormata kiirusega sobivaid profiilfeesi otsakuid.
- ◆ Ärge mitte kunagi kasutage profiilfreesi otsakuid, mille läbimõõt ületab tehniliste andmete osas täpsustatud maksimaalse diameetri.
- ◆ Ärge kasutage tööriista ümberpööratud asendis.
- ◆ Ärge püütke kasutada tööriista statsionaarses režiimis.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERI volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
- ◆ Olge eriti ettevaatlik, kui freesite midagi, kus olev värv võib sisalda pliid, või kui töötate sellise puiduga, mille freesimisel võib eralduda mürgist tolmu:
 - Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
 - Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
 - Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäagid ohult.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise kahju.

Kõrvaliste isikute ohutus

- ◆ Käesolev seade/tööriist ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellegi puuduvad vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
- ◆ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

Muud ohud.

Täiedavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne töttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.

Nende hulka kuulub:

- ◆ **Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.**
- ◆ **Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekivid vigastused.**
- ◆ **Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.**
- ◆ **Kuulmiskahjustused.**
- ◆ **Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.**

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.

Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtsused võivad selle kasutamisi viisist sõltuvalt deklareeritud väärustest erineda.

Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud taseme.

Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määramata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriisti kasutavate

isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks realsele kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühiooksul.

Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.

Elektriohutus



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusujuhe vajalik. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel välja vahetada.

Osad

1. Toitelülit
2. Vabastusnupp
3. Töökiiruse piiramise nupp
4. Vertikaali lukustushoob
5. Völliluku nupp
6. Krae
7. Pöörlev sügavuspiiraja
8. Laastudeflektor
9. Sügavuse peatustala
10. Lõikesügavuse skaala
11. Tolmueraldusadapter

Kokkupanemine

Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

Profiifreesi otsaku paigaldamine (joonis A)

- ◆ Eemaldaage veepaak (8).
- ◆ Hoidke völliluku nuppu (5) all ja keerake völli, kuni völlilukku täielikult haakub.
- ◆ Vabastage krae mutter (12), kasutades kaasa antud vötit.
- ◆ Sisestage profiifreesi otsaku vars (13) kraesse (6). Veenduge, et vars ulatub umbes 3 mm vörra kraest väljapoole, nagu pildil näidatud.
- ◆ Hoidke völliluku nuppu (5) all ja pingutage krae mutrit (12) kaasa antud võtmega.

Servajuhiku paigaldamine (joonis B)

Servajuhik aitab juhtida tööriista servaga paralleelselt.

- ◆ Kinnitage talad (14) servajuhiku (15) külge, kasutades kaasa antud kahte kruvi (16).
- ◆ Sisestage talad (14) profiifreesi alusesse, nagu pildil näidatud.
- ◆ Seadistage servajuhik vajalikule kõrgusele.
- ◆ Pingutage kinnituskruvisid (17).

Tolmueraldusadapteri paigaldamine

(joonis C)

Tolmueraldusadapter võimaldab ühendada tolmuimeja tööriistaga.

- ◆ Ühendage tolmuimeja voolik (18) adapteriga (11).

Šabloonijuhiku paigaldamine (joonis D)

- ◆ Paigaldage šabloonijuhik (19) profiifreesi alusele, jäättes ääriku alumisele küljele (töödetail).
- ◆ Sisestage kaks pikka kruvi (20) alumiselt küljelt šabloonijuhikust ja aluse aukudest läbi.
- ◆ Asetage mutter igale kruvile peale ja kinnitage murid tugevalt.

Vahekaugusdetaili paigaldamine (joonis E)

- ◆ Paigaldage vahekaugusdetail (21) profiifreesi alusele, kasutades kaasa antud kruvisid.

Tsentreerimistihvi paigaldamine (joonis F)

- ◆ Paigaldage servajuhik profiifreesile, nagu näidatud joonisel B, kuid tagurpidi.
- ◆ Paigaldage tsentreerimistihvt (22) servajuhiku detaili küljele koos kaasa antud kruviga (23).

Koopiajärgja paigaldamine (joonis G)

- ◆ Paigaldage servajuhik profiifreesile, nagu näidatud joonisel B.
- ◆ Paigaldage 'L'-kujuline tala (24) servajuhiku ülemisele küljele, kasutades kahte kaasa antud kruvi ja mutrit.
- ◆ Reguleerige pöörlevat tarvikut (25) 'L'-kujulisel talal koos tiibnupuga (26).

Kasutamine

Hoiatus! Laske tööriistal omas tempaos töötada.

Ärge koormake tööriista üle.

- ◆ Paigutage kaabel hoolikalt nii, et vältida sellesse kogemata sisselöökamist.

Lõikesügavuse reguleerimine

(joonis H, I ja J)

Lõikesügavus on kaugus X peatustala sügavuse (9) ja sügavuspiiriku (27) vahel. Lõikesügavust saab seadistada kahel viisil, mida on allpool kirjeldatud.

Lõikesügavuse reguleerimine skaala abil

(joonis I)

- ◆ Paigaldage profiifreesi otsak, nagu eespool kirjeldatud.
- ◆ Vabastage lukustusnupp (28).
- ◆ Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles.
- ◆ Laske profiifrees alla, kuni profiifreesi otsak puudutab töödetaili.
- ◆ Lükake vertikaali lukustushoob (4) alla.
- ◆ Kontrollige, et näidik (29) on suunatud skaalaal nulli peale (10).
- ◆ Lisage soovitud lõikesügavus stardipositsiooni jaoks.
- ◆ Viige sügavuse peatustala (9) skaalaal arvutatud asendisse.
- ◆ Pingutage lukustuskrudi (28).
- ◆ Peenhäälestage reguleernuppu (30).
- ◆ Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles ja laske profiifreesil oma algasendisse tagasi minna.
- ◆ Pärast profiifreesi sisselülitamist laske see alla ja tehke soovitud lõige.

Lõikesügavuse reguleerimine puitdetaili abil

(joonis J)

- ◆ Paigaldage profiifreesi otsak ja laske profiifrees alla, nagu eespool kirjeldatud.
- ◆ Tõmmake sügavuse peatustala (9) üles.
- ◆ Asetage sügavuspiiriku (27) ja sügavuse peatustala (9) vahele puitdetail, mille paksus on võrdvääärne soovitud lõikesügavusega.
- ◆ Pingutage lukustuskrudi (28).
- ◆ Peenhäälestage reguleernuppu (30).
- ◆ Eemaldage puitdetail.
- ◆ Tõmmake vertikaali lukustushoob (4) üles ja laske profiifreesil oma algasendisse tagasi minna.
- ◆ Pärast profiifreesi sisselülitamist laske see alla ja tehke soovitud lõige.

Reguleerige pöördsügavuse piirkut

(joonis K)

Pärast pöördsügavuse piirkri keeramist soovitud asendisse, saate peenhäälestada kasutatavat sügavuspiirikut. Kui soovite teha mitu lõiget erineva sügavuslõikega, reguleerige iga sügavuspiirikut.

- Keerake sügavuspiiri kruvi kruvikeerajaga (31) üles või alla, vastavalt vajadusele.

Kiiruse seadistamine

- Seadke töökiiruse piiramise nupp (3) soovitud kiirusele. Kasutage suurt kiirust väikese diameetriga profiifreesi otsakute jaoks. Kasutage väikest kiirust suure diameetriga profiifreesi otsakute jaoks.

Lati kasutamine juhikuna (joonis L)

Kui servajuhiku kasutamine pole võimalik, nt riilite toetamiseks raamatuuili tagapaneeli süvendite freesimisel, siis toimiga järgmiselt:

- Valige sirge servaga puutukk, mida kasutada latina.
- Asetage latt töödetailile.
- Liigutage latti, kuni see on õiges asendis tööriista juhitimiseks.
- Kinnitage latt klambriga töödetaili külge.

Šabloonijuhi kasutamine (joonis D)

Šabloonijuhi saab kasutada šablooni abil kujude lõikamiseks, nt täht.

- Kinnitage šabloon töödetailile kahepose teibi või 'G'-kujuistile klambritega.
- Profiifreesi otsak peaks ulatuma šabloonijuhi ääriku alla, et lõigata töödetail šablooni kujuiseks.

Vahekaugusdetaili kasutamine (joonis E)

Vahekaugusdetaili kasutamine puidust või laminaadist vertikaalse projektsioonide trimmimiseks.

Tsentreerimistihvti kasutamine (joonis F)

Tsentreerimistihvti saab kasutada tsirkulaarsete mustrite lõikamiseks.

- Puurige auk tsentreerimistihvti punkti jaoks lõigatava ringi keskele.
- Asetage profiifrees töödetailile, kus tsentreerimistihvti punkt on puuritud augus.
- Reguleerige ringi raadiust servajuhiku taladega.
- Profiifreesi saab nüüd üle töödetaili liigutada, et lõigata ring välja.

Koopiajärgja kasutamine (joonis G)

Koopiajärgja aitab hoida ebaregulaarse kujuga töödetailide servast võrdväärset lõikekaugust.

- Asetage profiifrees töödetailil soovitud körgusele koopia servast.

- Reguleerige servajuhiku talasid, kuni ketas puutub kokku detailiga.

Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

- Hoidke luku vabastamise nuppu (2) all ja vajutage toitelülitit (1).
- Laske luku vabastamise nupp lahti.

Väljalülitamine

- Laske toitelülit lahti.

Hoiatus! Hoidke tööriista alati kahe käega, kui kasutate seda tööks.

Soovitusi optimaalseks kasutamiseks

- Kui töötate servadest väljaspool, liigutage tööriista vastupäeva (joonis M). Kui töötade servadest seepool, liigutage tööriista päripäeva.
- Kasutage HSS profiifreesi otsakuid pehme puidu jaoks.
- Kasutage TCT profiifreesi otsakuid pehme puidu jaoks.
- Võite kasutada tööriista ilma juhikuta (joonis N). See on kasulik märkide kirjutamiseks ja loominguliseks tööks. Tehke vaid pealiskaudseid lõikeid.
- Vt allpool toodud tabelist profiifreesi otsakute tüüpe.

Profiifreesi otsakud (joon. O)

Kirjeldus	Rakendusala
Sirge otsak (1)	Süvendid ja vähendused
Trimmimisosak (2)	Laminaatide ja köva puidu trimmimiseks; täpne profili lõikamine šablooni abil
Vähendusotsak (3)	Vähendused sirgete või kurviliste töödetailide puhul
V-süvendiga otsak (4)	Süvendid, graveerimine ja serva kallutamine
Soonehöövli otsak (5)	Lainestamine, graveerimine ja dekoratiivne serva vormimine
Nõgusprofiili otsak (6)	Dekoratiivne serva vormimine
S-profiili otsak (7)	Dekoratiivne serva vormimine
Ümardamisosak (9)	Servade ümardamine
Kalasabaotsak (10)	Kalasabaseotis
Kaldpinna otsak (11)	Faasitud servad

Hooldus

Teie tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puuhastada.

Hoitatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage tööriist välja ja eemaldage see voolvõrgust.

- ◆ Puhastage töörista ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korput regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahestipõhisid puhastusvahendeid.


Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- ◆ Likvideerige vana pistik ohutult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
- ◆ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.

Hoitatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.

Keskkonnakaitse



Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine aitab meil materiale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud eeskirjad võivad nõuda elektroonikajäätmete eraldamist olmejäämetest ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

BLACK+DECKER pakub võimalust BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.

Samuti on BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com

Tehnilised andmed

KW900E tüüp 1		
Sisendpinge	V _{VP}	230
Tarbitav võimsus	W	1 200
Nimikoorumuseta kiirus	min ⁻¹	8 000 - 27 000
Krae suurus		5/16" (8 mm) / 1/4" (6,35 mm) / 6 mm
Profiilfreesi otsaku max diameeter	mm	30
Max lõikesügavus	mm	55
Kaal	kg	3,6

Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (L_{WA}) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (L_{WA}) 106 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (a_h) 5,77 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²

EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV



KW900E

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-17

See toode vastab ka direktiividele
2014/30/EU ja 2011/65/EU.

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
22.01.2015

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul alates ostukuu päevast ilmneb Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker, et asendab katkised osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisenega:

- ◆ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
- ◆ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
- ◆ Toode on võörkehade, ainete või önnestuste tõttu kahjustunud;

- ◆ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.

Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud remonditöökajale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internets aadressil: www.2helpU.com

Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk

Naudojimo paskirtis

Ši BLACK+DECKER freza skirta medienai ir medžio produktams frezuoti. Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.

Saugos informacija**Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais**

Atsargiai! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateiciąi. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Užgriodintos ir tamšios vietas dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiu, ten, kur yra degiuju skysčiu, duju arba dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašalinų asmenų.** Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2. Elektros sauga

- Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus.** Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiu, vamzdžiais, radiatoriais, viryklemis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
- Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygomis.** I elektrinį įrankį patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

- Atsargiai elkitės su elektros laidu.** Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui neštį, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrų kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarpliojė laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.** Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD).** Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.

3. Asmenų sauga

- Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.** Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima sunkiai susižeidoti.
- Dėvėkite asmeninės saugos priemones.** Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiu, respiratorius, apsauginiai batai heslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
- Būkite atsargūs, kad netycia nejjungtumėte įrankio.** Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patirkinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant ju jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai ju jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržiliarakčius.** Neištraukę veržiliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- Neperstempkite.** Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabaničių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali įtrauktis laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

- g.** Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
- 4.** Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
- Elektros įrankio negalima apkrauti per didelį darbo krūvį. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.** Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
 - Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neįjungia.** Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jis privaloma sutaisyti.
 - Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimą arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba) ištakui akumulatoriui.** Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
 - Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiemis asmenims.** Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
 - Rüpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.** Patirkinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulžusiuose daliuose ar kitu gedimui, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant ji reikia sutaisyti. Daugelis nelaimingu atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
 - Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.** Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštūs pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
 - Naudokite elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis vadovaudamiesi šia naudojimo instrukcija, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.** Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
 - Techninė priežiūra**
 - Ši elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.

Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



Atsargiai! Papildomos frezų naudojimo saugos taisyklės

- ◆ **Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotą, suimiti skirtą paviršių, nes pjoviklis gali paliesti įrankio laidą.** Prisilietus prie laidų, kuriuo teka elektros srovė, išorinės metalinės dalys taip pat tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti operatorių.
- ◆ **Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą ruošinių pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos.** Laikant ruošinį ranka arba atrémus į kūną, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.

Atsargiai! Palietus arba įkvėpus frezuojant kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų sveikatai.

Dévékite specialias, nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją jenainčius žmonės.

- ◆ Atlikę pjūvį, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
- ◆ Naudokite tik tuos frezavimo antgalius, kurių jungiamujų galų skersmenys atitinka šiame įrankyje įrengtą lizdą.
- ◆ Naudokite tik tuos frezavimo antgalius, kurie yra tinkami pagal įrankio greičio be apkrovos vertę.
- ◆ Niekada nenaudokite frezavimo antgalium, kurių skersmuo viršija maksimalų skersmenį, nurodytą techninių duomenų skyriuje.
- ◆ Nenaudokite prietaiso jį apvertę.
- ◆ Nebandykite naudoti įrankio stacionariu režimu.
- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
- ◆ Ypač būkite atsargūs frezuodami ruošinius, dažytus dažais, kurie galėtų būti pagaminti švino pagrindu, arba frezuodami tam tikros rūšies medieną, kuria apdirbant gali kilti nuodingų dulkių:
 - Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščiujų.
 - Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
 - Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas atliekas.

LIETUVIŲ

- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Vaikams ir asmenims (išskaitant vaikus), nesugebantiems saugiai naudotis šiuo prietaisu / įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
- ◆ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali būti nenurodyti pateiktose išspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma.

Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besiskančių /judamujų dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas.
- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymu būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitaais. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui ivertinti.

Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokias būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygi.

Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarplius, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiaja eiga.

Ant įrankio esantys ženkli

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Atsargiai! Norédamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.

Elektros sauga



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos plokštéléje nurodytą įtampą.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis BLACK+DECKER techninės priežiūros centro darbuotojas.

Funkcijos

1. Ijungimo / išjungimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Greičio valdymo rankenėlė
4. Nuleidimo fiksavimo svirtelė
5. Veleno fiksavimo mygtukas
6. Lizardas
7. Bügno gylio stabdiklis
8. Skiedrų kreiptuvas
9. Gylio stabdiklio strypas
10. Pjūvių gylio skalė
11. Dulkių ištraukimo adapteris

Surinkimas

Atsargiai! Prie surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

Frezavimo antgalio montavimas (A pav.)

- ◆ Nuimkite skiedrų kreiptuvą (8).
- ◆ Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (5), sukite veleną tol, kol veleno fiksatorius visiškai užsifiksuos.
- ◆ Pateiktu veržiliarakčiu atskukite lizdo veržlę (12).
- ◆ Įkiškite frezavimo antgalio (13) jungiamajį galą į lizdą (6). Jungiamasis galas būtinai turi kyšosi iš lizdo bent 3 mm kaip parodyta.
- ◆ Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (5), pateiktu veržiliarakčiu užveržkite lizdo veržlę (12).

Kreiptuvos montavimas (B pav.)

Krašto kreiptuvas padeda orientuoti įrankį išilgai krašto.

- ◆ Dviem varžtais (16) pritvirtinkite skersinius (14) prie krašto kreiptuvo (15).
- ◆ Įkiškite skersinius (14) į frezos pagrindą kaip parodyta.
- ◆ Nustatykite krašto kreiptuvą reikiamu atstumu.
- ◆ Užveržkite fiksavimo varžtus (17).

Dulkų ištraukimo adapterio montavimas (C pav.)

Dulkų ištraukimo adapteris leidžia prijungti prie įrankio dulkų siurblių.

- ◆ Prijunkite dulkų siurblį žarną (18) prie adapterio (11).

Šabloninio kreiptuvo montavimas (D pav.)

- ◆ Pritvirtinkite šabloninį kreiptuvą (19) prie frezos pagrindo jungę į apatinę (ruošinio) pusę.
- ◆ Iš apačios prakiškite pro šabloninį kreiptuvą ir pagrindine esančias skyles du ilgus varžtus (20).
- ◆ Ant kiekvieno iš varžtų dékite po veržlę ir tvirtai užveržkite veržles.

Atstumo išlaikymo dalies montavimas (E pav.)

- ◆ Pateiktais varžtais pritvirtinkite atstumo išlaikymo dalį (21) prie frezos pagrindo.

Centravimo kaiščio montavimas (F pav.)

- ◆ Pritvirtinkite prie frezos krašto kreiptuvą kaip parodyta B pav., tik apverstai.
- ◆ Pateiktu varžtu (23) pritvirtinkite centravimo kaištį (22) prie krašto iš ruošinio pusės.

Kopijuoklio montavimas (G pav.)

- ◆ Pritvirtinkite krašto kreiptuvą prie frezos kaip parodyta B pav.

- ◆ Pateiktais dviem varžtais ir veržlėmis pritvirtinkite „L“ formos skersinį (24) prie krašto kreiptuvo viršutinės pusės.
- ◆ Sparnuotaja rankenėle (26) pareguliuokite sukamajį priedą (25) ant „L“ formos skersinio.

Naudojimas

Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlkti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlkti greičiau.

- ◆ Rūpestingai nutieskite kabelį, kad netyčia jo nenupjautumėte.

Pjūvio gylis nustatymas (H, I ir J pav.)

Pjūvio gylis – tai atstumas X tarp gylio stabdiklio strypo (9) ir gylio stabdiklio (27). Pjūvio gylį galima nustatyti dviem toliau aprašytais skirtingais būdais.

Pjūvio gylis nustatymas naudojant liniuotę (I pav.)

- ◆ Sumontuokite frezavimo antgalį kaip aprašyta pirmiau.
- ◆ Atskukite fiksavimo varžtą (28).
- ◆ Patraukite nuleidimo fiksavimo svirtelę (4) aukštyn.
- ◆ Leiskite frezą žemyn, kol frezavimo antgalis palies ruošinį.
- ◆ Pastumkite nuleidimo fiksavimo svirtelę (4) žemyn.
- ◆ Nustatykite rodyklę (29), kad ji liniuotėje (10) rodytų nulinę padėtį.
- ◆ Prie pradinės padėties pridėkite norimą pjūvio gylį.
- ◆ Patraukite gylio stabdiklio strypą (9) iki apskaičiuotos padėties liniuotėje.
- ◆ Užveržkite fiksavimo varžtą (28).
- ◆ Nustatykite tiksliau, naudodami reguliavimo rankenėlę (30).
- ◆ Patraukite nuleidimo fiksavimo svirtelę (4) aukštyn ir leiskite frezai sugržti į jos pradinę padėtį.
- ◆ Ijungę frezą, nuleiskite ją žemyn ir atlikite norimą pjūvį.

Pjūvio gylis nustatytas naudojant medžio atraižą (J pav.)

- ◆ Sumontuokite frezavimo antgalį ir nuleiskite frezą žemyn kaip aprašyta pirmiau.
- ◆ Patraukite gylio stabdiklio strypą (9) aukštyn.
- ◆ Tarp gylio stabdiklio (27) ir gylio stabdiklio strypo (9) idėkite medžio atraižą, kurios storis yra lygus norimam pjovimo gyliui.
- ◆ Užveržkite fiksavimo varžtą (28).

LIETUVIŲ

- ◆ Nustatykite tiksliau, naudodami reguliavimo rankenelę (30).
- ◆ Ištraukite medžio atraižą.
- ◆ Patraukite nuleidimo fiksavimo svirtelę (4) aukštyn ir leiskite frezai sugrižti į jos pradinę padėtį.
- ◆ Ijungę frezą, nuleiskite ją žemyn ir atlikite norimą pjūvį.

Būgno gylio stabdiklio reguliavimas (K pav.)

Pasukę būgno gylio stabdiklį ties norima nuostata, galite tiksliai nustatyti gylio tašką. Jeigu norite atlikti keliis skirtingo gylio pjūvius, nustatykite visus gylio taškus.

- ◆ Atsuktuvu pasukite gylio stabdiklio varžtą (31) aukštyn arba žemyn tiek, kiek reikia.

Greičio nustatymas

- ◆ Nustatykite greičio valdymo rankenelę (3) ties norimo greičio nuostata. Jeigu naudojate mažo skersmens frezavimo antgalius, pasirinkite didelį greitį. Jeigu naudojate didelio skersmens frezavimo antgalius, pasirinkite mažą greitį.

Lentjuostės naudojimas vietoj kreiptuvo (L pav.)

Kai krašto kreiptuvo naudoti neįmanoma, pavyzdžiu, frezuojant grovelius knygų lentynos galinėje plokštėje lentynoms atremti, atlikite tokius veiksmus:

- ◆ Pasirinkite lentjuostę tiesiu kraštu.
- ◆ Dėkite lentjuostę ant ruošinio.
- ◆ Stumkite lentjuostę, kol ji bus tinkamoje padėtyje įrankiui orientuoti.
- ◆ Tvirtai spaustuvu pritvirtinkite lentjuostę prie ruošinio.

Šablöninio kreiptuvo naudojimas (D pav.)

Šablonių kreiptuvą galima naudoti formai išpjauti pagal šablona, pavyzdžiu, raidę.

- ◆ Pritvirtinkite šablona ant ruošinio dvipuse lipnia juoste arba „G“ formos spaustuvais.
- ◆ Norint išpjauti iš ruošinio šablono formos detalę, frezavimo antgalis turi būti šiek tiek žemiau šablöninio kreiptuvo jungės.

Atstumo išlaikymo dalies naudojimas (E pav.)

Atstumo išlaikymo dalį galima naudoti medienos arba laminuotų plokščių vertikalioms iškyšoms nulyginti.

Centravimo kaiščio naudojimas (F pav.)

Centravimo kaiščių galima naudoti apvalioms formoms pjauti.

- ◆ Apskritime, kurį reikia išpjauti, išgręžkite skylę centravimo kaiščio galui.
- ◆ Dėkite frezą ant ruošinio, centravimo kaiščio galą įtaisę išgręžtoje skylėje.
- ◆ Krašto kreiptuvo strypais nustatykite apskritimo spindulį.
- ◆ Dabar frezą galima trauktį ruošiniu ir išpjauti ja apskritimą.

Kopijuoklio naudojimas (G pav.)

Kopijuoklis padeda išlaikyti vienodą atstumą išilgai netaisyklingsos formos ruošinių krašto.

- ◆ Dėkite frezą ant ruošinio norimu atstumu nuo krašto, kurį reikia nukopijuoti.
- ◆ Nustatykite krašto kreiptuovo skersinius taip, kad ratukas prisiliestų prie ruošinio.

Ijungimas ir išjungimas

Ijungimas

- ◆ Laikydami nuspaudę atlaisvinimo mygtuką (2), paspauskite ijungimo / išjungimo jungiklį (1).
- ◆ Atleiskite atlaisvinimo mygtuką.

Išjungimas

- ◆ Atleiskite ijungimo / išjungimo jungiklį.

Atsargiai! Įrankį visuomet laikykite abiems rankomis.

Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

- ◆ Apdirbdami išorinius kraštus, stumkite įrankį prieš laikrodžio rodyklę (M pav.). Apdirbdami vidinius kraštus, stumkite įrankį pagal laikrodžio rodyklę.
- ◆ Minkštai medienai naudokite HSS frezavimo antgalius.
- ◆ Kietmedžiui naudokite TCT frezavimo antgalius.
- ◆ Įrankį galima naudoti be kreiptuvo (N pav.). Tai praverčia frezuojant iškabas ir meno kūrinius. Darykite tik negilius pjūvius.
- ◆ Žr. toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodyti įprastų rūsių frezavimo antgaliai.

Frezavimo antgaliai (O pav.)

Aprašymas	Naudojimo sritis
Tiesus antgalis (1)	Griovelai ir įlaidai
Nulyginimo antgalis (2)	Laminuotoms plokštėms arba kietmedžiui nulyginti; tikslus profiliavimas naudojant šablona
Įlaidų antgalis (3)	Daryti įlaidas ant tiesių arba išlenktų ruošinių
„V“ formos griovelii darymo antgalis (4)	Griovelai, graviravimas ir kraštų nusklembimas
Išėmų išpjovimo antgalis (5)	Rievių darymas, graviravimas ir dekoratyvinis kraštų formavimas
Skliautų darymo antgalis (6)	Dekoratyvinis kraštų formavimas
Išraityų formavimo antgalis (7)	Dekoratyvinis kraštų formavimas
Kraštų apvalinimo antgalis (9)	Kraštų apvalinimas
Trapezinis antgalis (10)	Trapeziniai sujungimai
Lovelų darymo antgalis (11)	Kraštų nusklembimas

Techninė priežiūra

Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Atsargiai! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

- ◆ Įrankio ventiliacijos angas reguliarai valykite minkštu šepeteliu arba sausu skudurėliu.
- ◆ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ◆ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.
- ◆ Žalią / geltoną laidą junkite prie įžeminimo gnybto.

Atsargiai! Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbtį ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padésite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminii surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.

BLACK+DECKER surenka senus panaudotus BLACK+DECKER prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisekę su artimiausia „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotujų BLACK+DECKER įrangos remonto dirbtuvų bei tikslia informacija apie mūsų gaminii techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com

Techniniai duomenys

KW900E 1 tipas		
Įvesties įtampa	V _{AC}	230
Galios įvestis	W	1200
Greitis be apkrovos	min ⁻¹	8 000–27 000
Įvorės dydis		5/16 col. (8 mm) / 1/4 col. (6,35 mm) / 6 mm
Maks. frezavimo antgalio skersmuo	mm	30
Maks. pjūvio gylis	mm	55
Svoris	kg	3,6

LIETUVIŲ

Garso slėgio lygis pagal EN 60745:

Garso slėgis (L_{PA}) 95 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (L_{WA}) 106 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)

Bendros vibracijos vertės (triašio vektorius suma)
pagal EN 60745:

Vibracijos skleidimo vertė (a_h) 5,77 m/s², paklaida
(K) 1,5 m/s²

EB atitikties deklaracija MAŠINŲ DIREKTYVA



KW900E

„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:

2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-17

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/
EB ir 2011/65/EB.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „Black & Decker“.

R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
22. 01. 2015

Garantija

„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminiių
kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši
garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina
jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja
Europos Sajungos valstybių narių ir Europos
laisvos prekybos zonos teritorijoje.

Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar
gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų
normų, „Black & Decker“ garantuotai pakeičia
sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius
gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais,
kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų,
nebent:

- ◆ gaminys buvo naudojamas verslo,
profesionaliai arba nuomas tikslais;
- ◆ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
heprižiūrimas;
- ◆ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais,
medžiagomis arba įvykus nelaimingų
atsitikimų;
- ◆ gaminys bandė remontuoti tam leidimo
neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“
techninės tarybos darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodančį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarybos atstovui.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisekę su artimiausia „Black & Decker“
atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be
to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvų bei
tiksli informacija apie mūsų gaminiių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com

Apsilankykite jūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują BLACK+DECKER gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie BLACK+DECKER firmos ženklą
ir mūsų gaminiių asortimentą rasite tinklalapyje
www.blackanddecker.co.uk

Paredzētā lietošana

Šī BLACK+DECKER frēze ir paredzēta koksnes un koka izstrādājumu frēzēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabājet visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākām uzziņām. Terms „elektroinstrumenti” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Darba vietas drošība

- Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tūvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām.** Uzmanības novēšana var izraisīt kontroles zaudēšanu.

2. Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta kontaktakcīs jāatbilst kontaktligzdai.** Kontaktakcīšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktakcīšas. Nepārveidotā kontaktakcīšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties izzemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir izzemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

c. **Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.

d. **Lietojiet vadu pareizi.** Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotim, eļļām, asām šķautnēm vai kustīgam detālam. Ja vadi ir bojāti vai samezglojušies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

e. **Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.

f. **Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces barošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.** Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

3. Personīgā drošība

- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.** Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojiet personīgo aizsargaprikojumu.** Vienmēr Valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprikojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
- Nepielaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas.
- Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēža, vai, ja kontaktligzdai pievienojet elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.**
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta

LATVIEŠU

- rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ieainojumus.
- e. **Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētas situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
 - f. **Valkājet piemērotu apģērbu. Nevalkājet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.** Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detalām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detalās.
 - g. **Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierices, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojot putekļu nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
- 4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope**
- a. **Nelietojet elektroinstrumentu ar spēku.** Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
 - b. **Neekspluatājet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
 - c. **Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atlīvojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
 - d. **Glabājet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos noteikumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
 - e. **Veiciet elektroinstrumentu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detalas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detalas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.

f. **Regulāri uzasiniet un tīriet griezošās daļas.**

Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.

g. **Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatājet saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.**

Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.

5. Apkalpošana

- a. **Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Papildu drošības brīdinājumi darbam ar elektroinstrumentiem



Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi frēzēm

- ◆ **Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, jo grieznis var saskarties ar instrumenta vadu.** Ja grieznis saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
- ◆ **Izmantojiet skavas vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas.** Turot materiālu ar roku vai pie sava kermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.

Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tūvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo.

Valkājet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvilkā aizsargaprīkojums.

- ◆ **Pēc frēzēšanas rūpīgi notīriet putekļus no darba zonas.**
- ◆ **Lietojet tikai frēzes uzgaļus ar kāta diametru, kura izmērs ir vienāds ar instrumentam uzstādītās spīļcaulas izmēru.**
- ◆ **Lietojet tikai frēzes uzgaļus, kuri ir piemēroti instrumenta tukšgaitas ātrumam.**

- ◆ Nekādā gadījumā neizmantojet frēzes uzgaļus, kuru maksimālais diametrs pārsniedz tehniskajos datos norādīto.
- ◆ Nelietojet instrumentu apvērstā stāvoklī.
- ◆ Nelietojet ierīci stacionārā režīmā.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ levērojet īpašu piesardzību frēzējot vietās, kur ir svina bāzes krāsa, kā arī frēzējot dažus koksnes veidus, kas var radīt toksiskus putekļus:
 - Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtīcēm.
 - Darba vietā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.
 - Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu dalījām un citiem netīrumiem.
- ◆ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ◆ Bēri jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Atlikušie riski.

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit ieklautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos. Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst.

Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām daļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, asmenus vai piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;

- ◆ veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto putekļu ieelpošana, izmantojot instrumentu (piemēram, strādājot ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi un MDF plāksnēm).

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu.

Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jānem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.

Elektrodrošība

 Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ◆ Ja elektrobarošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai pilnvarots BLACK+DECKER apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Funkcijas

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Bloķešanas poga
3. Ātruma regulēšanas ripa
4. Iedzījināšanas bloķešanas svira
5. Vārpstas bloķešanas poga
6. Spīļčaula
7. Revolvergalvas dzīluma aizturis
8. Skaidu atsītējs
9. Dzīluma aiztura stienis
10. Zāģēšanas dzīluma skala
11. Putekļu izvadatveres adapters

Salikšana

Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Frēzes uzgaļa uzstādīšana (A att.)

- ◆ Nonemiet skaidu atsītēju (8).
- ◆ Turiet nospiestu vārpstas bloķešanas pogu (5) un grieziet vārpstu, līdz vārpstas bloķētājs ir pilnībā nofiksēts.
- ◆ Ar komplektā esošo uzgriežņu atslēgu atskrūvējet spīļčaulas uzgriezni (12).
- ◆ Levietojiet frēzes uzgaļa kātu (13) spīļčaulā (6). Pārliecinieties, ka kāts izvirzās vismaz 3 mm no spīļčaulas kā parādīts.
- ◆ Turiet vārpstas bloķešanas pogu (5) nospiestu un pievelciet spīļčaulas uzgriezni (12), izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu.

Malu vadotnes uzstādīšana (B att.)

Malu vadotne palīdz vadīt rīku paralēli malai.

- ◆ Uzstādiet stieņus (14) pie malas vadotnes (15), izmantojot divas komplektācijā iekļautās skrūves (16).
- ◆ Levietojiet stieņus (14) frēzes pamatnē, kā parādīts.
- ◆ Uzstādīt malu vadotni vajadzīgajā attālumā.
- ◆ Pievelciet fiksācijas skrūves (17).

Putekļu izvadatveres adaptera piestiprināšana (C att.)

Putekļu ekstrakcijas adapteris ļauj pieslēgt putekļsūcēju pie rīka.

- ◆ Pievienojiet putekļsūcēja šķūteni (18) pie adaptera (11).

Veidnes vadotnes uzstādīšana (D att.)

- ◆ Uzstādīet veidnes vadotni (19) pie frēzes pamatnes, ar atloku vērstu uz apakšpusi (apstrādājamo materiālu).
- ◆ Levietojet divas garās skrūves (20) no apakšpuses caur veidnes vadotni un caurumiem pamatnē.
- ◆ Uzlieciet uz katras skrūves pa uzgrieznim, un to cieši pievelciet.

Starpgabala uzstādīšana (E att.)

- ◆ Uzstādīet starpgabalu (21) uz frēzes pamatnes, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves.

Centrēšanas tapas uzstādīšana (F att.)

- ◆ Nostipriniet malas vadotni uz frēzes, kā parādīts attēlā B, bet ar augšpusi uz leju.
- ◆ Uzstādīet centrēšanas tapu (22) uz malas vadotnes sagataves puses ar skrūvi (23), kas iekļauta komplektācijā.

Kopēšanas bīdstieņa uzstādīšana (G att.)

- ◆ Uzstādīet malas vadotni uz frēzes, kā parādīts attēlā B.
- ◆ Piestipriniet "L" veida stieni (24) pie malai vadotnes augšpuses, izmantojot divas skrūves un uzgriežņus, kas iekļauti komplektācijā.
- ◆ Noregulējet rotējošo uzgali (25) uz "L" stieņa ar kloki ar spārniem (26).

Lietošana

Brīdinājums! Ľaujiet instrumentam darboties savā gaitā. Nepārslogojiet to.

- ◆ Uzmanīgi virziet vadu tā, lai to nejauši nepārgrieztu.

Griešanas dzīluma regulēšana

(H, I un J att.)

Griešanas dzīlums ir attālums X starp dzīluma atdures stieni (9) un dzīluma atduri (27). Griešanas dzīlumu var iestātīt divos dažādos veidos, kā aprakstīts tālāk.

Noregulējet griešanas dzīlumu, izmantojot skalu (I att.)

- ◆ Uzstādīet frēzes uzgali, kā aprakstīts iepriekš.
- ◆ Atbrīvojiet fiksējošo skrūvi (28).
- ◆ Velciet iedzījināšanas bloķešanas sviru (4) uz augšu.
- ◆ Iedzījiniet frēzi virzienā uz leju, līdz frēze mazliet pieskaras apstrādājamam materiālam.

- ◆ Spiediet iedzījināšanas bloķēšanas sviru (4) uz leju.
- ◆ Novietojiet rādītāju (29) pret skalas nulles atzīmi (10).
- ◆ Pieskaitiet vēlamo griešanas dzījumu sākuma stāvoklim.
- ◆ Pārvietojiet dzījuma atdura stieni (9) aprēķinātajā pozīcijā uz skalas.
- ◆ Pievelciet bloķēšanas skrūvi (28).
- ◆ Veiciet precīzo pieregulēšanu, izmantojot regulēšanas kloki (30).
- ◆ Velciet iedzījināšanas bloķēšanas sviru (4) uz augšu un ļaujet frēzei atgriezties sākotnējā stāvoklī.
- ◆ Pēc frēzes ieslēgšanas, iedzījiniet to virzienā uz leju un veiciet vēlamo griezumu.

Pieregulējet griezuma dzījumu, izmantojot koka gabalu (J att.)

- ◆ Uzstādiet frēzes uzgali, un iedzījiniet frēzi virzienā uz leju, kā aprakstīts iepriekš.
- ◆ Velciet dzījuma atdures stieni (9) uz augšu.
- ◆ Novietot koka gabalu, ar biezumu, kas vienāds ar vēlamo griešanas dzījumu, starp dzījuma atduri (27) un dzījuma atdures stieni (9).
- ◆ Pievelciet bloķēšanas skrūvi (28).
- ◆ Veiciet precīzo pieregulēšanu, izmantojot regulēšanas kloki (30).
- ◆ Noņem koka gabalu.
- ◆ Velciet iedzījināšanas bloķēšanas sviru (4) uz augšu un ļaujet frēzei atgriezties sākotnējā stāvoklī.
- ◆ Pēc frēzes ieslēgšanas iedzījiniet to virzienā uz leju un veiciet vēlamo griezumu.

Revolvergalvas dzījuma atdura regulēšana (K att.)

Pēc revolvergalvas dzījuma atdura pagriešanas uz vēlamo iestatījumu, jūs varat precīzi pielāgot dzījuma atduri. Ja vēlaties veikt vairākus griezumus ar atšķirīgu griešanas dzījumu, pielāgojiet katru dzījuma atduri.

- ◆ Izmantojot skrūvgriezi, pagrieziet dzījuma atdures skrūvi (31) uz augšu vai uz leju, kā nepieciešams.

Ātrumu iestatīšana

- ◆ Iestatiet ātruma vadības kloki (3) uz vēlamo ātrumu. Izmantojiet lielu ātrumu maza diametra frēzes uzgaljiem. Izmanto mazu ātrumu liela diametra frēzes uzgaljiem.

Izmantojot līsti kā vadotni (L att.)

Ja nav iespējams izmantot malas vadotni, piemēram, kad ar frēzi veido rievas grāmatplauktā aizmugurējā panelī, lai atbalstītu plauktus, rīkojieties šādi:

- ◆ Izvēlieties koka gabalu ar taisnu malu, lai to izmantot kā līsti.
- ◆ Novietojiet līsti uz apstrādājamā materiāla.
- ◆ Pārvietojiet līsti, līdz tā ir pareizā stāvoklī, lai vadītu rīku.
- ◆ Cieši nostipriniet ar skavu līsti pie darba materiāla.

Veidnes vadotnes lietošana (D att.)

Veidnes vadotni var izmantot, lai izgrieztu formas no veidnes, piemēram, burtu.

- ◆ Nostipriniet veidni virs apstrādājamā materiāla ar abpusēju līmlenti vai "G" veida skavām.
- ◆ Lai grieztu apstrādājamo materiālu veidnes formā, frēzes uzgalim jāizvirzās mazliet zem veidnes vadotnes atloka.

Starpgabala izmantošana (E att.)

Starpgabalu var izmantot, lai grieztu kokmateriālu vai laminātu vertikālās projekcijās.

Centrēšanas tapas izmantošana (F att.)

Centrēšanas tapu var izmantot, lai izgrieztu aplveida modeļus.

- ◆ Izurbiet griežamā apla centrā caurumu centrēšanas tapas galam.
- ◆ Novietojiet frēzi uz apstrādājamā materiāla ar centrēšanas tapas galu ievietotu izurbtajā caurulē.
- ◆ Noregulējet apla rādiusu ar malas vadotnes stieniem.
- ◆ Frēzi tagad var pārvietot virs apstrādājamā materiāla, lai izgrieztu apli.

Kopēšanas bīdstieņa lietošana (G att.)

Kopēšanas bīdstienis palīdz uzturēt vienādu griešanas attālumu gar neregulāras formas darbgabala malām.

- ◆ Novietojiet frēzi uz apstrādājamā materiāla vēlamajā attālumā no kopējamās malas.
- ◆ Noregulējet malas vadotnes stienus, līdz ritenis ir saskarē ar apstrādājamo objektu.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

- ◆ Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (2) un nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
- ◆ Atlaidiet bloķēšanas pogu.

Izslēgšana

- ◆ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Brīdinājums! Instruments ir jātur ar abām rokām.

Ieteikumi optimālai darbībai

- ◆ Strādājot pie ārējām malām, pārvietojiet rīku pretēji pulksteņrādītāju virzienam (M att.). Strādājot pie iekšējām malām, pārvietojiet instrumentu pulksteņrādītāja virzienā.
- ◆ Skujkoku koksnei izmantojiet HSS frēzes uzgaļus.
- ◆ Lapkoku koksnei izmantojiet TCT frēzes uzgaļus.
- ◆ Jūs varat izmantot rīku bez vadotnes (N att.). Tas ir noderīgi zīmju veidošanai un radošam darbam. Veiciet tikai seklus iegriezumus.
- ◆ Skatiet turpmākajā tabulā vispārējas nozīmes frēžu uzgaļu veidus.

Frēžu uzgaļi (O att.)

Apraksts	Darba veids
Taisns uzgalis (1)	Gropes un rievas
Apgrīšanas uzgalis (2)	Lamināta vai lapkoku apgrīšana, precīza profili veidošana, izmantojot veidni
Rieu griešanas uzgalis (3)	Veido rievas taisnos vai izliektos materiālos
V-veida rieu griešanas uzgalis (4)	Rieu veidošana, gravēšana un malu fasetēšana
Serdeņveida uzgalis (5)	Rievošana, gravēšana un dekoratīva malu apdare
Velvju uzgalis (6)	Dekoratīva malu apdare
S-veida apdares uzgalis (7)	Dekoratīva malu apdare
Apalošanas uzgalis (9)	Malu apalošana
Bezdelīgastes gropju uzgalis (10)	Bezdelīgastes savienojumi
Apgrīšanas uzgalis (11)	Malu apgrīšana

Apkope

Šis instruments ir paredzēts ilglaičīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.

Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir jāizslēdz un jāatlīno no barošanas avota.

- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
- ◆ Ar mitru lupatiņu rgulāri iztīriet dzīnēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas.
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes;
- ◆ Pievienojet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas spailes.

Brīdinājums! levērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana lauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

BLACK + DECKER nodrošina iespēju BLACK + DECKER ierīces savākšanai un pārstrādei, kad ierīces ir nokalpojušas savu darbmūžu. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmeklā vietnē:

www.2helpU.com

Tehniskie dati

KW900E 1. tips		
levades spriegums	V _{mainst.}	230
levades jauda	W	1200
Tukšgaitas ātrums	apgr./ min	8000 - 27 000
Spīļčaulas izmērs		5/16" (8 mm) / 1/4" (6,35 mm) / 6 mm
Max. frēzes uzgaļa diametrs	mm	30
Maks. zāģēšanas dzīlums	mm	55
Svars	kg	3,6

Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:

Skaņas spiediens (L_{PA}) 95 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (L_{WA}) 106 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)

Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:

Vibrāciju emisijas vērtība (a_h) 5,77 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²

EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA



KW900E

Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti sadaļā "Tehniskie dati", atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES un 2011/65/ES.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo deklarāciju.

R. Laverick

Inženiertehniskās nodalas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
22.01.2015.

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šīs garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:

- ◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
- ◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;

LATVIEŠU

- ◆ izstrādājums nav bojāts svešķermēņu, vielu vai negadījumu ietekmē;
- ◆ Remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.

Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un ūpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē:
www.blackanddecker.co.uk

Назначение

Ваш фрезер BLACK+DECKER предназначен для фрезерования древесины и изделий из дерева. Данный инструмент предназначен только для использования в домашних условиях.

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва,** например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
- Электробезопасность**
- а. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.** Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления.

Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
- Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Личная безопасность**
- а. При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или поникающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снижает риск получения травмы.
 - c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, подняти или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
 - d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
 - e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
 - f. Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
 - g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов и технический уход
- a. Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
 - b. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
 - c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
 - d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
 - e. Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
 - f. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
 - g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
- a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе фрезерами

- ◆ **Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку фреза может задеть кабель подключения к электросети.** Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
- ◆ **Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.

Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе фрезерных работ, может представлять опасность для здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- ◆ После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
- ◆ Диаметр хвостовика используемой фрезы должен соответствовать размерам цангового патрона Вашего фрезера.
- ◆ Используйте только фрезы, пригодные для скорости вращения без нагрузки данного фрезера.
- ◆ Ни в коем случае не используйте фрезы диаметром больше указанного в разделе «Технические характеристики».
- ◆ Не используйте фрезер в перевернутом положении.
- ◆ Не пытайтесь использовать Ваш фрезер в стационарном режиме.
- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
- ◆ Соблюдайте особую осторожность при фрезеровании поверхностей, покрытых краской на свинцовой основе, а также некоторых сортов дерева, которые могут быть источником токсичной пыли:

ми на свинцовой основе, а также некоторых сортов дерева, которые могут быть источником токсичной пыли:

- Не позволяйте детям или беременным женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
- ◆ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.

Безопасность посторонних лиц

- ◆ Использование инструмента физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не позволяйте детям играть с инструментом.

Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ **Травмы в результате касания вращающихся/двигущихся частей инструмента.**
- ◆ **Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, ножей или насадок.**
- ◆ **Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.**
- ◆ **Ухудшение слуха.**

- ♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бук и ДВП).

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/ЕС) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.

Электробезопасность



Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.

- ♦ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

Составные части

1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя
4. Рычаг стопора
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Цанговый патрон
7. Револьверный ограничитель глубины реза
8. Щиток для отвода опилок
9. Шток ограничителя глубины
10. Шкала глубины пропила
11. Переходник для подключения устройства пылеудаления

Сборка

Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от электросети.

Установка фрезы (Рис. А)

- ♦ Снимите щиток для отвода опилок (8).
- ♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (5), поворачивайте шпиндель до его ощущимой фиксации.
- ♦ Ослабьте гайку цангового патрона (12) входящим в комплект поставки гаечным ключом.
- ♦ Установите хвостовик фрезы (13) в цанговый патрон (6). Убедитесь, что хвостовик выступает из цангового патрона минимум на 3 мм, как показано на рисунке.
- ♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (5), затяните гайку (12) цангового патрона входящим в комплект поставки гаечным ключом.

Установка направляющей (Рис. В)

Направляющая позволяет направлять фрезер параллельно кромке заготовки.

- ♦ Вставьте стержни (14) в направляющую (15), используя 2 винта (16), входящие в комплект поставки.
- ♦ Вставьте стержни (14) в основание фрезера, как показано на рисунке.
- ♦ Установите направляющую на необходимом расстоянии.
- ♦ Затяните установочные винты (17).

Установка переходника для подключения устройства пылеудаления (Рис. С)

Переходник позволяет подключить к фрезеру пылесос.

- ◆ Подключите шланг (18) пылесоса к переходнику (11).

Установка направляющей для шаблона (Рис. D)

- ◆ Установите направляющую для шаблона (19) на основание фрезера, чтобы втулка была направлена в сторону обрабатываемой заготовки.
- ◆ Вставьте оба длинных крепежных винта (20) с нижней стороны направляющей в отверстия в основании.
- ◆ На каждый винт наверните гайку и надежно затяните.

Установка подкладок (Рис. Е)

- ◆ Установите подкладку (21) под основание фрезера с помощью входящих в комплект поставки болтов.

Установка центрирующего штифта (Рис. F)

- ◆ Установите направляющую на фрезер, как показано на рисунке В, но в перевернутом положении.
- ◆ Установите центрирующий штифт (22) на направляющую со стороны обрабатываемой заготовки при помощи входящего в комплект поставки винта (23).

Установка роликового копира (Рис. G)

- ◆ Установите направляющую на фрезер, как показано на рисунке В.
- ◆ Установите Г-образный кронштейн (24) на верхней стороне направляющей, используя оба входящих в комплект поставки винта с гайками.
- ◆ Закрепите роликовую насадку (25) на Г-образном кронштейне баращковым винтом (26).

Эксплуатация

Внимание! Не форсуйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.

- ◆ Следите за положением кабеля, чтобы случайно его не разрезать.

Настройка глубины фрезерования (Рис. Н, I и J)

Глубина фрезерования равна зазору X между штоком (9) и винтовым упором (27) ограничителя глубины фрезерования. Глубину фрезерования можно установить двумя различными способами, описанными ниже.

Настройка глубины фрезерования с помощью шкалы (Рис. I)

- ◆ Установите фрезу, как описано выше.
- ◆ Ослабьте установочный винт (28).
- ◆ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее положение.
- ◆ Направляйте фрезер вниз до момента, когда фреза войдет в контакт с обрабатываемой заготовкой.
- ◆ Переведите рычаг стопора (4) в нижнее положение.
- ◆ Двигая указатель (29), установите его на ноль по шкале (10).
- ◆ Припишите величину необходимой глубины фрезерования к начальной позиции.
- ◆ Передвиньте шток ограничителя глубины (9) по шкале на расчетную позицию.
- ◆ Затяните установочный винт (28).
- ◆ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
- ◆ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее положение, и верните фрезер в исходное положение.
- ◆ После включения фрезера, направьте его вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.

Регулирование глубины фрезерования с помощью деревянного бруска (Рис. J)

- ◆ Установите фрезу и направьте ее вниз, как описано выше.
- ◆ Поднимите шток ограничителя глубины (9) вверх.
- ◆ Между винтовым упором (27) ограничителя глубины фрезерования и штоком (9) установите деревянный брускок, толщина которого равна необходимой глубине фрезерования.
- ◆ Затяните установочный винт (28).
- ◆ Произведите точное регулирование регулировочной рукояткой (30).
- ◆ Удалите деревянный брускок.
- ◆ Переведите рычаг стопора (4) в верхнее положение, и верните фрезер в исходное положение.
- ◆ После включения фрезера, направьте его вниз, и фрезеруйте в соответствии с установленными Вами параметрами.

Регулировка револьверного ограничителя глубины фрезерования (Рис. K)

Повернув револьверный ограничитель глубины фрезерования на необходимый угол, Вы можете произвести точное регулирование его винтового упора. Если Вам необходимо сделать несколько прорезов с различными глубинами фрезерования, настройте каждый винтовой упор на соответствующую глубину.

- ◆ При помощи отвертки подкрутите винт ограничителя глубины (31) вверх или вниз.

Установка скорости вращения фрезы

- ◆ Поворачивая переключатель скорости (3), установите необходимую скорость вращения электродвигателя. Для фрез малого диаметра используйте большую скорость. Для фрез большого диаметра используйте малую скорость вращения.

Использование рейки в качестве направляющей (Рис. L)

При невозможности использования направляющей, например, при фрезеровании пазов для крепления полки в боковой стенке книжного стеллажа, поступите следующим образом:

- ◆ Выберите в качестве направляющей рейки деревянный бруск с прямым краем.
- ◆ Положите рейку на обрабатываемую заготовку.
- ◆ Двигая рейку, установите ее на позицию, необходимую для направления фрезера.
- ◆ Надежно закрепите рейку на обрабатываемой заготовке.

Фрезерование по шаблону (Рис. D)

Направляющая вставка может использоваться для вырезания фасонных фигур (например, букв) по соответствующему шаблону.

- ◆ С помощью двусторонней липкой ленты или струбцин зафиксируйте шаблон на поверхности обрабатываемой заготовки.
- ◆ Фреза должна выступать за пределы втулки направляющей вставки, чтобы фрезеровать обрабатываемую заготовку, повторяя форму шаблона.

Использование подкладок (Рис. Е)

Подкладки можно использовать при фрезеровании вертикальных выступов заготовок из древесины или многослойных материалов.

Использование центрирующего штифта (Рис. F)

Центрирующий штифт можно использовать для фрезерования по кругу.

- ◆ Просверлите отверстие для заостренной стороны центрирующего штифта в центре выфрезеровываемой окружности.
- ◆ Установите фрезер на обрабатываемую заготовку, при этом заостренная сторона центрирующего штифта должна находиться в просверленном отверстии.
- ◆ Установите необходимый радиус окружности, используя стержни параллельной направляющей.
- ◆ Для выфрезерования окружности, передвигайте фрезер по поверхности обрабатываемой заготовки.

Использование роликового копира (Рис. G)

Роликовый копир позволяет поддерживать постоянную дистанцию резания вдоль кромки обрабатываемой заготовки с непредсказуемыми очертаниями.

- ◆ Установите фрезер на обрабатываемую заготовку на необходимом расстоянии от копируемой кромки.
- ◆ Передвиньте стержни параллельной направляющей, чтобы ролик коснулся края обрабатываемой заготовки.

Включение и выключение

Включение

- ◆ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2), затем нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
- ◆ Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.

Выключение

- ◆ Отпустите клавишу пускового выключателя (1).

Внимание! Всегда удерживайте инструмент обеими руками.

Рекомендации по оптимальному использованию

- ◆ При обработке внешних кромок заготовки, двигайте фрезер в направлении против часовой стрелки (Рис. M). При обработке внутренних кромок заготовки, двигайте фрезер в направлении по часовой стрелке.

- ◆ Используйте для мягкой древесины фрезы из быстрорежущей (инструментальной) стали.
- ◆ Используйте для древесины твердых пород фрезы с напаянными пластинами из твердого сплава.
- ◆ Вы также можете использовать фрезер без направляющих принадлежностей (Рис. N). Это создаст удобство при вырезании букв на табличках и при выполнении творческих работ. Делайте при этом только неглубокие вырезы.
- ◆ В расположенной ниже таблице приведены основные типы фрез:

Фрезы (Рис. O)

Описание	Область применения
Торцевая прямоугольная фреза (1)	Пазы, фальцы
Подрезная фреза (2)	Обработка многослойной древесины и древесины твердых пород, высокоточные копировально-профильные работы с использованием шаблонов
Фальцевая фреза (3)	Прямолинейные и криволинейные фальцы
V-образная пазовая фреза (4)	Пазы, гравюры, фаски
Керновая фреза (5)	Рифления, гравюры и декоративная обработка кромок
Калевочная фреза (6)	Декоративная обработка кромок
Арочная фреза (7)	Декоративная обработка кромок
Галтельная фреза (9)	Фаски
Фреза «ласточкин хвост» (10)	Соединение «ласточкин хвост»
Фасочная фреза (11)	Фаски

Техническое обслуживание

Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.

- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент BLACK+DECKER или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяетpuskать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com

РУССКИЙ ЯЗЫК

Технические характеристики

KW900E Тип 1		
Напряжение питания	В перемен.	230
	тока	
Потребляемая мощность	Вт	1,200
Число оборотов без нагрузки	об/мин.	8,000 - 27,000
Размер цангового патрона		5/16» (8 мм) / 1/4» (6.35 мм) / 6 мм
Макс. диаметр фрезы	мм	30
Макс. глубина фрезерования	мм	55
Вес	кг	3,6

Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:

Звуковое давление (L_{pA}) 95 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)

Акустическая мощность (L_{WA}) 106 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)

Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Вибрационное воздействие (a_h) 5,77 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²

Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



KW900E

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.

За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.01.2015

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

EESTI



Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiški. Garantija yra prieš prie vartotojo leistą iš jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse, narese iš Europos laisvosios prekybos zonėje.

Jei „Black & Decker“ gaminių salūžė dėl nekokybiško medžiagų iš (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išgijimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminių.

Garantija netinkama, jei gedimasis atsiranda dėl:

- ♦ normalaus susidėvėjimo
- ♦ neiškamo tankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- ♦ vienkiltis buvo perkrautas
- ♦ jei gaminių sugedo dėl nepriastų dailelių, medžiagų ar nelaimesingo aištitinkimo
- ♦ neiškamo matinimo

Garantija netinkama, jei irankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkama, jei gedimą remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgalios technikas.

Garantija pasinaudoti gaminii, užpildyta garantinę kortelę iš pirkimo įrodyma (ėkė) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo iustatymo.

Informaciją apie aritmiasius „Black & Decker“ remonto dirbtuvės faste tinklalapje www.2helpu.com.

Garantinis talonus:

Įrankio modelis/katalogo numeris

Serijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavėjas

Data

LIETUVŠKAI



Garantija

„Black & Decker“ garantieerib, et toode on Mündlike tannimisel vaba materjal ja/või koostamise vigadest. Garantii lisandub klienti seadistuse õigustele ning ei mõjuva neid. Garantii kehtib kõigil Euroopa ühenduse liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 tuu jooksul ostnimes esineb mõnel Black & Decker tootel nite materjal ja/või koostamise vea töötu või see on spetsifikatsiooni suhnes deekte, parandab või vahetab Black & Decker töote klienti jaoks minimaalse veevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- ♦ Normatiivne kulmine
- ♦ Tööriista väärkohalemine või halb hooldamine
- ♦ Motori ülekormamine
- ♦ Kui toodet on kasutatud võõrsoosesed, materjal või õnnematus
- ♦ Vale töötäpinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalseks kasutamiseks, kuna tööriist on loodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui toodet on remontinud või demonteerinud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tulub toode, täidetud garantikart ja ostutõend (t.ekk viia müüjale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist).

Teavet lähtima Black & Decker teenindaja konta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Garantiaitõli:

Tööriista mudel/kataloogi number

Seriannumber/kuupäeva kood

Klient

Müüja

Kuupäev

BLACK+ DECKER

™

РУССКИЙ

Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантia действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла в следствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования недопустимого источника питания

Гарантia не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантiiей необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно Уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

BLACK+ DECKER

™

Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot klienam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir spēkā visas Eiropas Kopienas daibvalstis un Eiropas Brīvās tirzniecības zonā.

Jā Black & Decker produkta salīsis materiālu un/vai montāžas triķumu dēļ vai ja tam ir triķumi saskaņā ar normāni, ciksoņi klienam raiti nevarētu mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls noīsīums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzņemšana
- Ja motors darbinās ar pārisbazi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķēmeni, cits materiāls vai tas bojājs avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padēve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sādzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolikum nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkta ar ziņplānu garantijas tablonu un pikuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvībai divus mēnešus pēc triķuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvjiem meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

LATVIEŠU

™

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата
.....

Garantijas talons:

Ierīces modelis/Kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums
.....