

DEWALT®


XR LI-ION

372002-24 EST

DCS371

Eesti keel	(Originaaljuhend)	6
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	20



Joonis / Рисунок 1




Joonis / Рисунок 2




Joonis / Рисунок 3




Joonis / Рисунок 4




Joonis / Рисунок 5




Joonis / Рисунок 6



Joonis / Рисунок 7



Joonis / Рисунок 8



18V JUHTMETA LINTSAAG, DCS371

Õnnitleme!

Olete valinud DeWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DeWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

	DCS371		
Pinge	V_{DC}	18	
Tüüp		1	
Max väljundvõimsus	W	460	
Kiirus vabajooksul	m/min	174	
Tera mõõtmed	mm	835 x 12 x 0,5	
Max lõikevõimsus	mm	63,5	
Kaal (patareideta)	kg	3,9	
L_{PA} (heliröhk)	dB(A)	79,6	
K_{PA} (heliröhu määramatus)	dB(A)	3	
L_{WA} (helivõimsus)	dB(A)	90,6	
K_{WA} (helivõimsuse määramatus)	dB(A)	3	
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljilise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:			
Vibratsioonitugevus a_h metalli lõikamisel			
$a_{h,CM} =$	m/s^2	2,5	
Määramatus K =	m/s^2	1,5	

Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel hindamisel.



HOIATUS: Avaldatud vibratsioonitugevus puudutab tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib vibratsioonitugevus erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.

Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda aega, mil tööriist on välja lülitud või töötab vabajooksul ning tööd ei tee. See

võib märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu tööaja kestel.

Määrake kindlaks lisahutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõjude eest – töörüstade ja tarvikute hooldamine, käte hoidmine soojas ja tööprotsesside korraldus.

Akupatarei	DCB180	DCB181	DCB182
Patarei tüüp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Pinge	V_{DC}	18	18
Võimsus	A_h	3,0	1,5
Mass	kg	0,64	0,35

Akupatarei	DCB183	DCB184	DCB185
Patarei tüüp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Pinge	V_{DC}	18	18
Võimsus	A_h	2,0	5,0
Mass	kg	0,40	0,62

Laadija	DCB105
Võrgupinge	V_{AC}
Patareitüüp	Li-Ion
Umbkaudne	min
akupatarei	(1,3 Ah)
laadimisaeg	55
	(3,0 Ah)
Mass	kg
	0,49

Laadija	DCB107
Võrgupinge	V_{AC}
Patareitüüp	Li-Ion
Umbkaudne	min
akupatarei	(1,3 Ah)
laadimisaeg	140
	(3,0 Ah)
Mass	kg
	0,29

Laadija	DCB112
Võrgupinge	V_{AC}
Patareitüüp	Li-Ion
Umbkaudne	min
akupatarei	(1,3 Ah)
laadimisaeg	90
	(3,0 Ah)
Mass	kg
	0,36

Kaitsmed:	
Euroopa	230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa	230 V tööriistad 3 amprit, pistikus

Defitsioonid: Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümboleile.



OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku olukorda, mis vältimata jätmisel lõppeb surma või raske kehavigastusega.



HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.



ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda kergete või mõõdukate kehavigastustega.



PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele, mis ei too kaasa kehavigastust, kuid mis mittevältimisel võib põhjustada varalist kahju.



Tähistab elektrilöögiohtu.

EÜ vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIV



LINTSAAG
DCS371

DeWALT kinnitab, et jaotises **Tehnilised andmed** Kirjeldatud tooted vastavad:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-20.

See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU ja 2011/65/EU. Lisateabe saamiseks kontakteeruge DeWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi lõpust.

Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest ja on valmistanud deklaratsiooni DeWALTi nimel.

Horst Grossmann
Vice President Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.07.2014



HOIATUS: Vigastusoohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta



HOIATUS! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES.

Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1) TÖÖALA OHUTUS

- a) Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korras! ära ja pimedad töölad soodustavad önnestuste juhtumist.
- b) Ärge kasutage elektritööristu plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- c) Hoidke lapsed ja kõrvaleseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2) ELEKTRIOHUTUS

- a) Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapteripistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
- b) Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmakapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.

- c) Ärge viige elektritööristu vihma kätte või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tömbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitiske kaablit kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
- e) Kui kasutate tööriista välitingimustes, kasutage kindlasti välitingimusteks ettenähtud pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
- f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- 3) ISIKLIK OHUTUS**
- a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage elektritööriista mööstlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriista tötämise ajal tähelepanu kas välti hukkus, võtke saada rasked kehavigastusi.
- b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolumumask, mittelibisevad jalanöud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
- c) Vältige soovimatut kävitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/võiaku külge ühendamist on käivituslüliti väljalülititud asendis. Kandes tööriista, sõrm lüliti, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
- d) Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmmed ja mutrivõtmmed. Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlast ja hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettevaramatutes situatsioonides.
- f) Kandke nõuetekohast riuetust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade külge kinni.
- g) Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Äratööbesüsteemi kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohtu.
- 4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE**
- a) Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbekas sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, milleks see on ette nähtud.
- b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriisti, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete vahetamist või tööriista hoiuli asetamist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemetemete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu kävitamise ohtu.
- d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatust kohas ning ärge laske elektritööriistaga või kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel seda elektritööriista kätitada. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) Elektritööriisti tuleb hooldada. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kui tööriist on kahjustunud, laske enne kasutust elektritööriist ära parandada. Mitmete põhjuste taga on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema töenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
- g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja otsakuid jne vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mitteisotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
- 5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE**
- a) Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.

- b) Kasutage tööriisti ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
- c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallsemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kravidest ja muudest väikestest metallsemetest, mis võivad klemmid lühistada. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.
- d) Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage see veega maha. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.

6) HOOLDAMINE

- a) Laske elektritööriista hooldada kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi. See tagab tööriista ohutuse säilitamise.

Täiendavad ohutusreeglid - kaasaskantavad lintsaid

- **Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.** Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.
- **Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja lehtedest eemal.**
- **Veenduge alati enne kasutamist, et kaasaskantav lintsag on puhas.**
- **Katkestage alati töö, kui märkate midagi ebatavalist.**
- **Veenduge alati, et köik komponendid on paigaldatud nõuetekohaselt ja tugevalt enne kasutamist.**
- **Käsitsege lintsae käepidet hoolega, kui seda paigaldate või eemaldate.**
- **Hoidke käsi alati lintsae liikumisjoonest eemal.**
- **Oodake alati, kuni mootor on täielikult täiskiiruse saavutanud, enne lõikamisega alustamist.**
- **Hoidke käepide alati kuiv, puhas ning õlist ja määrdest vaba. Hoidke tööriista kasutamise ajal tugevalt käes.**

- **Olge alati tähelepanelik, eriti korduvate, monotoonsete tööde ajal. Veenduge alati, et oma käte asendit saelehe suhtes.**
- **Ärge kunagi eemaldate tööpiirkuid.**
- **Hoidke eemale otsaosadest, mis võivad lõikamise ajal kukkuda. Need võivad olla kuumad, teravad ja/või rasked. Tagajärjeks võib olla raske vigastus.**
- **Liikuvate osade katetel on sageli ventilatsiooniavad, mida tuleb välida. Lotendavad rõivad, ehted või pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade külge kinni.**

Muud ohud

Järgmised riskid kaasnevad loomulikult lintsagide kasutamisega.

- Seadme põörlevate või kuumade osade vastu puutumisel võivad tekkida vigastused.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte välida. Need on järgmised:

- Kuulmiskahjustused.
- Sõrmede muljumise oht lisatarvikute vahetamisel.
- Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
- Lendavatest osakestest tekitatud kehavigastuste oht.

Tähistused tööriistal

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Kandke kuulmiskaitset.



Kandke nägemiskaitset.

KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)

Kuupäevakood (t), mis sisaldb ka valmistamisaastat, on trükitud korpusele tööriista jaaku kinnituskoha juures.

Näiteks:

2014 XX XX

Tootmisaasta

Olulised ohutusjuhised kõigi akulaadijate kohta

HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid laadijate DCB105, DCB107 ja DCB112 kohta.

- Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja tootel, mida kasutatakse akuga.



HOIATUS: Elektrilöögi oht. Ärge laske mingitel vedelikel laadijasse pääsedea. See võib põhjustada elektrilöögi.



ETTEVAATUST: Pöletuse oht. Vigastusriski vähendamiseks laadige vaid DeWALTi laetavaid akupatareisid. Teist tüüpi patareiid võivad ülekuumeneda ning plahvatada, põhjustades kehavigastusi ja vara kahjustusi.



ETTEVAATUST: Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

PANGE TÄHELE: Teatud tingimustel, kui laadija on vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse sattunud võörkehed selle kontaktid lühistada. Elektrit juhtivad võörkehed, nagu näiteks, kuid mitte ainult, terasvill, foolium või igasugused kogunenud metallosad tuleb laadija pesast eemal hoida. Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadija lahti ka enne puhamist.

- **ÄRGE proovige akut laadide mõne muu laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.** Laadija ja aku on projekteeritud koos töötama.

- **Need laadijad pole möeldud muuks tarbeks kui DeWALTi laetavate patareide laadimiseks.** Muu kasutuse tagajärjeks on tulekahju-, elektrilöögi oht või surmamine elektrilöögiga.

- **Vältige laadija kokkupuudet vihma või lumea.**

- **Tömmake pistikust mitte juhtmest, kui eemaldage laadija vooluvõrgust.** Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme kahjustamise risk.

- **Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta peale, selle taha ei komistata ning seda ei kahjustata ega kulutata muul viisil.**

- **Ärge kasutage pikenduskaablit, kui see ei ole välimatlult vajalik.** Ebaõige pikendusjuhtmets kasutamine võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava elektrilöögi.

- **Kui kasutate laadijat õues, tagage alati kuiv asukoht ja kasutage väljas kasutamiseks möeldud pikendusjuhet.** Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.

- **Ärge blokeerige laadija ventilatsiooniasid.** Ventilatsiooniavavad asuvad laadija ülaosas ja külgedel. Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist soojalikatest.

- **Ärge kasutage laadijat koos kahjustunud juhtme või pistikuga.** Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või muu sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu välimiseks kohe välja vahetama.

- **Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud lõogi teravalt esemelt, see on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud.** Viige see volitatud teeninduskeskusesse.

- **Ärge võtke laadijat koost; viige see volitatud hoolduskeskusesse, kui seda tuleb hooldada või remontida.** Vale kokkupanemine võib põhjustada (surmava) elektrilöögi või tulekahju ohtu.

- **Enne laadija mis tahes viisil puhamist eemaldage see vooluvõrgust.** See vähendab elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei vähenda seda ohtu.

- **MITTE KUNAGI** ärge püüdke 2 laadijat kokku ühendada.

- **Laadija on möeldud kasutamiseks tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.** Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse pingega. See ei kehti autolaadija puhul.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Laadijad

DCB105, DCB107 ja DCB112 laadijad ühilduvad 10,8 V, 14,4 V ja 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185) akupatareidega.

See laadija ei vaja reguleerimist ning nende kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat kasutamist.

Laadimisprotseduur (joonis 2)

- Ühendage laadija enne aku sisestamist sobivasse pistikupessa 230 V.
- Sisestage akupatarei (p) laadijasse veendumaks, etaku asetseb täielikult laadijal. Punane tuli (laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et laadimine on alanud.
- Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jäääb püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja seda võib kasutada või laadijasse jäätta.

MÄRKUS: Liitium-foon patareide maksimaalse võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei enne esmakordset kasutamist täis.

Laadimine

Aku laetuse kohta vaadake allpool olevaid tabelaid.

Laetus-DCB105	
laeb	— — — —
täis laetud	_____
kuuma/külma akupatarei viivitus	— — —
—	—
vaheta patareid välja
—	—

Laetus-DCB107, DCB112	
laeb	— — — —
täis laetud	_____
kuuma/külma akupatarei viivitus	— — — —

See laadija ei lae vigast akupatareid. Laadija näitab, et patarei on vigane, keeludes süttimast või kuvades probleemse akupatarei või laadija vilkumismustrit.

MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga on laadijas.

Kui laadija viitab probleemile, viige laadija ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse testimisele.

KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS

DCB105, DCB107, DCB112

Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külmaaku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külmaaku viivituse, lükates laadimist edasi kuniaku on sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub seejärel automaatseltaku laadimise režiimi. See funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.

Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasmalt kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasmalt kogu laadimistkülli jooksul ja see ei lähe tagasi maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei on soe.

DCB107, DCB112

Punane tuli jätkab vilkumist, kuid kollane indikaator helendab selle töö ajal edasi. Kuiaku on jahtunud, lülitub kollane tuli välja ja laadija jätkab laadimisega.

AINULT LI-IOONAKUD

XR Li-Ion tööriistadel on sisseehititud elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumeminemise või liigse tühjenemise eest.

Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage Li-Ionaku laadijasse, kuni see on täielikult täis laetud.

Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta

Asendusakude tellimisel märkige ära katalooginumber ja pingi.

Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne akupatarei ja laadija kasutamist, lugege allpool toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud laadimisprotseduuri.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID

- Ärge laadige ega kasutage akupatareid plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse või sealta eemaldamine võib tolmu või aurud süüdata.
- Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga laadijasse. Ärge muutke akupatareid mitte mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda, põhjustades raskeid kehavigastusi.
- Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud DeWALTi laadijatega.
- ÄRGE asetage vette ega muudesse vedelikesse ning vältige pritsmeid.
- Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut kohtades, kus temperatuur võib ületada 40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või metallhüvitiste läheduses).
- Parima tulemuse saamiseks veenduge, et akupatarei on enne kasutamist täis laetud.



HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada. Kui aku on pragunenud või kahjustatud, siis ärge sisestage seda laadijasse. Ärge purustage, visake maha ega kahjustage akut. Ärge kasutage akut või laadijat, mis on saanud järsu lõögi, mis on maha kukkunud, millest on üle sõdetud või mida on muul viisil kahjustatud (nt naelaga läbistatud, peale astutud). See võib kaasa tuua elektrilõögi või surmava elektrilõögi. Kahjustunud akupataareid tuleb tagastada teeninduskeskusesse ümbertöötlemiseks.



ETTEVAATUST: Kui te tööriista ei kasuta, asetage see külili stabiilsele pinnale, kus see ei põhjusta komistamise ega kukkumise ohtu. Mõned suurte akudega tööriistad seisavad aku peal püsti, kuid neid võib olla kerge ümber lükata.

SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDELE (Li-Ion)

- Ärge põletage akut, isegi kui see on raskelt kahjustada saanud või täiesti kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel eritub mürģiseid aure ja materjale.
- Kuiaku sisu satub nahale, peske saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise seebi ja veega. Kui akuveodel satub silma, siis loputage avatud silma veega 15 minutit või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
- Avatud akuelementide sisu võib põhjustada hingamisteede ärritust. Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.



HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes olla tuleohtlik.

AKUPATAREI

AKU TÜÜP

DCS371 töötab 18-voldiste akupataareiga. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185 akupataareisid tohib kasutada. Lugege peatükist **Tehnilised andmed** lisateavet.

Ladustamissoovitused

- Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otse päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku optimaalsete talitlusomaduste ja kasutuse tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid toatemperatuuril.
- Pikemaajalisel hoiule asetamisel soovitatke akut täielikult laadida ning asetada see jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest kaitstud kohta.

MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.

Laadijal ja akul olevad sildid

Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on laadija jaaku siltidel järgmised sümbolid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laadimisaja leiate **Tehniliste andmete** osast.



Aku laadimine.



Aku laetud.



Aku defektne.



Viivitus liiga kuuma või külma aku puhul.



Ärge puudutage neid elektrit juhtivate esemetega.



Ärge laadige kahjustatud akusid.



Mitte lasta veega kokku puutuda.



Laske defektsed juhtmed viivitamatult välja vahetada.



Laadige ainult vahemikus 4 °C ja 40 °C.



Vaid siseruumides kaustamiseks.



Kõrvaldage akupataareid keskkonda arvestades.



Laadige DeWALTi akupatareisid vaid selle jaoks mõeldud DeWALTi laadijatega. Kui laete akupatareisid, mis pole DeWALTi patareid, DeWALTi laadijaga, võivad need puruneda või põhjustada muid ohtlikke olukordi.



Ärge süüdake akupatareid.

Pakendi sisu

Pakend sisaldab:

- 1 Juhtmeta lintsaaag
- 1 14/18 TPI muutuva sammu bimetallist leht
- 1 Liitiumioon akupatarei
- 1 Varustuse kast
- 1 Laadija
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Detailjoonis

MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu akupataareid, laadijad ega varustuse kastid.

- Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud ei ole transpormisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

Kirjeldus (joonis 1, 3)



HOIATUS: Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib põhjustada kahjustuse või kehavigastuse.

- a. Abikäepide
- b. Vabastusnupp
- c. Päästiklüliti
- d. Põhkäepide
- e. Kuuskantvõti
- f. Töö stopper
- g. Juhtrullikud
- h. Reguleeriv lukustusmutter
- i. Saelehe pingutushoob
- j. Saeleht
- k. Riputuskonks
- l. Tõmmits
- m. Lehekaitsmed
- n. Kummirattad

- o. Trajektoori kruvid
- p. Akupatarei
- q. Pea vabastamisnupp
- r. Kütusemõõdik
- s. LED-töötuli

SIHTOTSTARVE

See rasketööstuse lintsaaag on mõeldud kasutamiseks professionaalide poolt metalli töökamiseks.

ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohlike gaaside või vedelike läheduses.

See rasketööstuse lintsaaag on professionaalne elektritööriist. **ÄRGE** lubage lastel tööriista puudutada. Kogenematuute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

- See toode pole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lapsed), kellegel on vähendatud füüsikalised, sensoorsed või vaimsed võimed; puuduvad kogemused, teadmised või oskused, välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle tootega üks.

Elektriohutus

Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks. Kontrollige alati, et aku pingi vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Samuti veenduge, et laadija pingi vastab võrgupingele.



Teie DeWALTi laadija on vastavalt standardile EN 60335 tooteltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet vaja.

Kui voolujuhu on vigastatud, tuleb see vahetada spetsiaalselt DeWALTi hooldusorganisatsiooni poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.

Toitepistikku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- Kõrvaldage vana pistik ohutult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe nullklemmiga.



HOIATUS: Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.

Pikenduskaabli kasutamine

Ärge kasutage pikenduskaablit, kui see ei ole välimatult vajalik. Kasutage heaksidetud pikenduskaablit, mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt **Tehnilised andmed**). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm²; maksimaalne pikkus on 30 m.

Kaablrulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult lahti.

PAIGALDUS JA SEADISTAMINE



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitamine võib põhjustada vigastuse.



HOIATUS: Kasutage ainult DeWALTi akupatareisid ja laadijaid.

Aku paigaldamine ja tööriistast eemaldamine (joonis 1, 4)

MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks veenduge, et akupatarei on täis laetud. Lamp lülitub välja hoiatusetaga, kui aku on täielikult tühi.

AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA KÄEPIDEMESTSE

1. Joondage akupatarei (p) tööriista käepidemes elevate reelingutega (joonis 3).
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei asetseb kindlalt tööriistas, ning tagage, et see ei tule lahti.

AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA KÄEPIDEMEST

1. Vajutage aku vabastamise nuppu (q) ja tömmake aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.

KÜTUSEMÖÖDIKU AKUPATAREID (JOONIS 1)

Mõned DeWALTi akupatareid sisaldavad kütusemõödikut, mis sisaldb kolme rohelist valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejänu laetusele.

Kütusemõödiku aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all kütusemõödiku nuppu (r). Kolme rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab, näidates järelejänu laetuse taset. Kui

patarei laetuse tase jäääb alla kasutuspiiri, siis kütusemõödik ei valgusta ning patarei tuleb uesti täis laadida.

MÄRKUS: Kütusemõödik on vaid akupatarei järelejänu laetuse näitaja. See ei näita tööriista funktsionaalsust ning see varieerub, sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja lõppkasutaja rakendusest.

Päästiklüliti (joonis 1)

Vabastage lüliti vabastusnupp (b), vajutades nuppu. Tömmake mootori käivitamiseks päästiklülilit (c). Pigistage päästiklülilit, et lülitada mootor VÄLJA. **Päästiklüliti vabastamine aktiveerib automaatselt ka vabastusnupu.**



HOIATUS: Sellel tööriistal puudub varu, et lukustada lüliti ON-asendisse, ja seda ei tohiks kunagi ON-asendisse lukustada mitte ühelgi viisil.

LED-töötuli (joonis 1)

Saelehe kohal on töötuli (s). Tööriist aktiveerub, kui käivituslüliti vajutatakse alla, ning see lülitub automaatselt 20 sekundi pärast välja, kui käivituslüliti on vabastatud. Kui käivituslüliti jäääb ka töötuli põlema.

MÄRKUS: Töötuli vahetu tööpinna valgustamiseks ning see pole möeldud taskulambina kasutamiseks.

Saelehed

See kaasaskantav lehtsaag on seadistatud kasutamiseks koos 0,5 mm (1/64") paksuse, 12 mm (1/2") laiuse ja 835 mm (32") pikade saelehtedega. **ÄRGE** kasutage 0,64 mm (.025") paksusi saelehti.



HOIATUS: Muude saelehtede või tarvikute kasutamine võib olla ohtlik. **ÄRGE** kasutage ühtege muu tarvikutüüpi oma lintsaega. Statsionaarsetel lintsaagidel kasutatavad saelehed on erineva paksusega. Ärge püüdke kasutada neid oma kaasaskantaval seadmel.

Saelehtede valik

Üldiselt peate arvestama kõigepealt töödetaili suuruse ja kujuga ning lõigatava materjalit tüübiga. Pidage meeles, et kõige töhusamaks lõikamiseks tuleb kõige jämedamatte hammastega saelehti kasutada antud töös, sest mida jämedam on hammas, seda kiiremini

lõigatakse. Valides sobiva hammaste arvu lintsae saelehe tolli kohta, peavad tööpinda puutuma vähemalt kaks hammast, kui saeleht toetub töödetaliile. Rusikareeglina nõuavad pehmed materjalid tavaliselt jämedate hammastega saelehti ning kõvad materjalid jällegi peente hammastega saelehti. Kui on vaja ühtlast viimistlust, tuleb valida peenete hammastega saelehed.

Valige sobiv liitsae saeleht vastavalt materjali tüübile, mõõtmetele ja hammaste arvule.

Vt **Saelehe Kirjelduse** tabel.

Järgmine tabel on mõeldud kasutamiseks üldise juhisena. Määrase töödetali materjali tüüp ja mõõtmed ning valige sobiv lintsae saeleht.

MÄRKUS: Ärge kunagi kasutage lintsaaage selliste vaigust materjalide lõikamiseks, mis on mõeldud sulatamiseks. Lõikamise ajal suurest kuumusest põhjustatud vaigust materjalide sulatamine võib siduda materjaliga lintsae saelehe, mille tagajärvel tekib mootori ülekoormus ning see põleb läbi.

SAELEHE KIRJELDUS				
Lintsae saelehe tüüp	Bimetall			
Hammaste arv (TPI)	24	18	14	14/18
Töödetali paksus				
3,2 mm (1/8") ja alla	•	•		
3,2 mm–6,4 mm (1/8"-1/4")			•	•

Saelehe trajektoorimine (joonis 1)



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist/eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitamine võib põhjustada vigastuse.

PANGE TÄHELE:

Reguleerimiskruvide üleliigne pingutamine võib saage kahjustada.

Teie lintsag on varustatud reguleeritava lindi trajektoorimismehhanismiga, mis tagab igal ajal saelehe õige trajektoori. See saeleht on nõuetekohaselt reguleeritud, kui see asub juhtrullikute (g) keskel ja saelehe hambad (j) on 0,38 mm (3/16") juhtrulliku servast.

SAELEHE TRAJEKTOORIMISE REGULEERIMINE

- Lehekaitse mõlema osa eemaldamiseks kasutage 3 mm kuuskantvötit (e).
- Keerake ja avage saelehe pingutushoob (i), et saada juurdepääs trajektoori kruvidele (o).
- Kasutage 10 mm vötit, et vabastada reguleerimise lukustusmutrid (h).
- Kasutage 3 mm kuuskantvötit (e), et keerata üht trajektoori kruvisid (o) 1/4 päripäeva. Keerake teist trajektoori kruvi 1/4 keerme vörra päripäeva.

MÄRKUS: Kui keerata trajektoori kruvi päripäeva, siis liigub saeleht juhtrullikku suunas, keerates trajektoori kruvi vastupäeva, mis liigutab saelehe juhtrullikutest eemale.

- Pingutage mõlemat reguleerimise lukustusmutri ja sulgege kiirvabastushoob. (Sae töötamme on vajalik, et näha trajektoorimist.)
- Jälgige saelehe trajektoorimist sammude ja kordustesse sammu 1-4 jooksul vastavalt vajadusele, et saavutada nõuetekohane saelehe trajektoorimine.
- Lehekaitse mõlema osa paigaldamiseks kasutage 3 mm kuuskantvötit. Lehekaitse tuleb enne kasutamist nõuetekohaselt kinnitada.

Saelehtede eemaldamine ja paigaldamine



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist/eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitamine võib põhjustada vigastuse.



ETTEVAATUST: Löikeoht. Saelehe pingutushoob on vedru pinge all. Säilitage hoova üle kontroll, kui vabastate saelehe pinge.



ETTEVAATUST: Pöletuse oht. Ärge puudutage saelehte, töödetali või metallilaaste paljaste kätega kohe pärast lõikamist - need on väga kuumad ning võivad põhjustada nahapöletusi.

SAELEHE EEMALDAMINE (JOONIS 1, 3, 6)

- Pöörake saelehe pingutushooba (i) pärinpäeva, kuni see peatub, et vabastada saelehes pinge (vt joonis 1).
- Keerake saag ümber ja asetage see tööpingile või lauale, akuterminal paremal (vt joonis 3).
- Lehekaitse mõlema osa eemaldamiseks kasutage 3 mm kuuskantvõtit.
- Alustage saelehe eemaldamisest lehekaitse ülemisest osast (m) ning jätkake tömmitsa (l) ümber. Kui eemaldate saelehe, võib väheneda pinget ning saeleht võib välja hüpata vedru toel. SAELEHED ON TERAVAD. KASUTAGE NENDE KÄSITSEMISEL KINNAID (vt joonis 6).
- Kontrollige juhtrullikuid (g) ja eemaldage igasugused laastud, mis on nende vahele sattunud. Sisenenud laastud võivad takistada juhtrullikute pöörlemist ja põhjustada juhtrullikute lamedaid kohti.
- Kummist rehvid (n) on paigaldatud tömmitsatele (l). Kummist rehvid tuleb üle vaadata lahtiste osade ja kahjustuste suhtes, kui vahetate saelehte. Pühkige igasugused laastud maha tömmitsatel olevatelt kummist rehvidelt. See pikendab rehvi eluiga ja takistab saelehtede libisemist. Kui midagi on lahti või kahjustunud, tuleb tööriisti viia viivitamata volitatud DeWALT teeninduskeskusesse remonti või väljavahetamiseks. Kui jätkate lahtise või kahjustunud kummist rehvide kasutamist, hakkab lintsae saeleht ebastiabiliselt liikuma.

SAELEHE PAIGALDAMINE (JOONIS 1, 3, 5–7)

- Asetage saeleht nii, et hambad on põhjas ja tööstopperi suunas kaldu, nagu näidatud joonistel 1 ja 5.
- Libistage saeleht juhtrullikutesse, nagu näidatud joonisel 6.
- Hoides saelehte juhtrullikutes, asetage see mõlema tömmitsa (l) ümber ja läbi tööstopperi (f), nagu näidatud joonisel 7.
- Veenduge, et saeleht on täielikult juhtrullikutesse sisestatud ning asetatud otse kummist rehvide vastu.
- Pöörake saelehe pingutushooba (i) vastupäeva, kuni see peatub, ning siis pöörake saag õrnalt ümber, et tömmits toetuks teie tööpingile või lauale. Veenduge, et hambad oleksid lintsae suunas (joonis 1, 5).

- Lehekaitse mõlema osa paigaldamiseks kasutage 3 mm kuuskantvõtit.
- Lülitage saag sisse ja välja paar korda tagamaks, et saeleht asetseb korralikult peal.

KASUTAMINE



HOIATUS: *Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldaage aku. Juhuslik kävitamine võib põhjustada vigastuse.*



HOIATUS: *Kandke alati sobivat kuulmiskaitset. Mõnedes tingimustes ja kasutamiskestuse juures võib toote põhjustatav müra kahjustada kuulmist.*



HOIATUS: *Ärge kunagi kasutage tööriista, kui lehekaitse (m) pole korralikult paigaldatud.*

Kasutusjuhised



HOIATUS:

- Järgige alati ohutusjuhiseid ja kohalduvaid eeskirju.
- Veenduge, et saetav materjal on kinnitatud.
- Avaldage tööriistale ainult kerget survet ning ärge avaldage saelehele küljesurvet. Võimalusel töötage nii, et sae tald on surutud vastu detaili. See vältib saelehe kahjustumist ning takistab tööriista nõksumist ja vibreerimist.
- Vältige ülekoormamist.
- Enne saagimisega alustamist laske saelehel mõned sekundid vabalt töötada.

Õige käte asend (joonis 1, 8)



HOIATUS: *Töösite kehavigastusoohu vähendamiseks kasutage ALATI õiget hoideasendit, nagu näidatud joonisel.*



HOIATUS: *Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks hoidke ALATI tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle ootamatut liikumist.*

Õige käte asend nõub, et üks käsi asetseb peakäepidemel (d) ning teine käsi on abikäepidemel (a), nagu näidatud joonisel 8, sae õigeks suunamiseks.

Löikamine (joonis 3, 8)

Vt **Soovituslike lõikeasendite** tabel.

MÄRKUS: Valige ja kasutage lintsae saelehte, mis sobib enim lõigatava materjaliga. Vt **Saelehe Kirjeldus**.

Selle kaasaskantava lintsae saab riputada riputuskonksu külge (k, joonis 3). Riputage tööriist toru kruustangide või muu sobiva ja stabiilse struktuuri külge.



HOIATUS: *Vigastusohu vähendamiseks kasutage vaid riputuskonksu tööriista massi toetamiseks. Ärge kunagi toetage ennast riputuskonsule ega kasutage seda oma tasakaalu hoidmiseks.*



HOIATUS: *Ärge kunagi püüdke kasutada seda tööriista, kui see on toetatud tagurpidi detailile ja tuues materjali tööriistani. Kinnitage alati detail klambriga ja viige tööriist detaili juurde, hoites tugevalt tööriista kahe käega, kui võimalik, nagu näidatud joonisel 8.*

- Paigaldage lõigatav materjal üksnes kruustangide või muude klammerdusvahendte vahel.
- Tagage töödetaili kokkupuude tööstopperiga (f), saelehte töödetailist eemal. Lülitage saag sisse.
- Kui saag on soovitud pöörete arvu saavutanud, kallutage tööriista põhikere aeglasest ja õrnalt, et viia lintsae saeleht kokku töödetailiga. Ärge avaldage lisasurvet tööriista põhikere kaalule lisaks. Vältige ettevaatlikult lintsae saelehe ootamatut ja rasket kokkupuudet töödetaili pealmise pinnaga. See kahjustab lintsae saelehte. Lintsae saelehe maksimaalse eluea saavutamiseks tagage, et lõikamise alguses ei esine ootamatuid mõjureid.
- Nagu näidatud joonisel 8, saab sirge lõikejoone saavutada, kui hoiate lintsae saelehte mootori korpuse külgpinnaga ühes tasapinnas. Igasugune saelehe väänamine ja kallutamine suunab lehe kõrvale ja vähendab saelehe kasutusaega.

MÄRKUS: *Kui lintsaaag jääb lõikamise ajal töödetaili materjali kinni või kilub, vabastage kohe lülit, et vältida lintsae saelehe või mootori kahjustamist.*

- Tööriista omakaal tagab töhusaima surve allapoole lõikamisel. Lisanduv kasutaja surve muudab saelehe aeglaseks ning lühendab lehe kasutusaega.

6. Otsatükid, mis on piisavalt rasked, et põhjustada kukkumisel vigastusi, tuleb toestada, et vältida nende mahakukkumist. Soovitame väga kanda kaitsejalatseid. Otsatükid võivad olla kumad ja teravad.

7. Võimalusel hoidke saage kindlalt mölemale käega. Kui töö nõuab, et hoiate sael vaid ühte kätte, tuleb veenduda, et teine käsi on saelehe piirkonnast eemal ning et te ei lase sael kukkuda klammerdatud või toestatud materjali vastu, kui lõikamine on lõpetatud.

Nõuanded paremaks lõikamiseks

Järgmisi soovitusi tuleks järgida suunistena (vt **Soovituslike lõikeasendite** tabel). Tulemused sõltuvad kätilast ja eriti lõigatavast materjalist.

- Ärge kunagi väänake lintsae saelehte lõikamise ajal.
- Ärge kasutage vedelad jahutusvedelikke kaasaskantavate lintsaaagidega. Kui kasutate vedelaid jahutusvedelikke, siis koguneb see rehvidele ja langeb jõudlus.
- Kui lõikamise ajal esineb üleliigset vibratsiooni, tuleb tagada, et lõigatav materjal on tugevalt kinni klammerdatud. Kui vibreerimine jätkub, vahetage lintsae saeleht välja.

SOOVITUSLIKUD LÕIKEASENDID

jah	ei	jah	ei

HOOLDAMINE

Teie DeWALT elektritööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhistada.



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitamine võib põhjustada vigastuse.

Laadija ja aku ei vaja hooldust.



Määrimine

Teie elektritööriisti ei vaja lisamäärimist.



Puhastamine



HOIATUS: Puhuge mustus ja tolmu korpusest kuiva õhuga välja niipea, kui näete ventilatsioonivadude ümber kogunenud tolmu või mustust. Kandke selle töö tegemisel heaksikiidetud kaitseprille ja tolmmumaski.



HOIATUS: Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahuseteid või muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nõrgendada tööriista materjale. Kasutage vaid veega või pehme seebiga niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista või selle osi vedelikku.

LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED



HOIATUS: Elektrilöögihoht. Enne laadija puhastamist eemaldage see pistikupesast. Mustuse ja öli võib laadija välispinnalt eemaldada lapi või mittemetallist pehme harjakesega. Ärge kasutage vett ega puhastuslahuseid.

Lisavarustus



HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale DeWALT pakutavate ei ole koos selle seadmega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusoohu vähendamiseks on koos seadmega lubatud kasutada ainult DeWALT'i soovitatud tarvikuid.

Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu müüjaga.

Keskonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.



Kui te ühel päeval leiate, et teie DeWALT'i toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjalide taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

DeWALT pakub võimalust DeWALT'i toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda DeWALT'i kohaliku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on DeWALT'i volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.



Laetav akupatarei

Seda pika tööaega akut tuleb laadida, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:

-
- Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel eemaldage see tööriista küljest.
 - Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama. Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.

БЕСПРОВОДНАЯ 18 В ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА, DCS371

Поздравляем!

Вы приобрели инструмент DeWALT tool. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.



ВНИМАНИЕ: Заявленное значение эмиссии относится к основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется для различных применений с разной оснасткой или при плохом обслуживании, уровень вибрации может изменяться. Это может привести к значительному увеличению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

При расчете приблизительного значения уровня воздействия вибрации также необходимо учитывать время когда инструмент выключен или то время, когда он работает вхолостую. Это может привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

Определите дополнительные меры техники безопасности для защиты оператора от эффектов воздействия вибрации, а именно: следить за состоянием инструмента и оснастки, создание комфортных условий работы, хорошая организация рабочего места.

Технические характеристики

DCS371

Напряжение	V _{пост.тока}	18
Тип		1
Макс. выходная мощность	Вт	460
Скорость на холостом ходу	м/мин	174
Размер лезвия	мм	835 x 12 x 0,5
Макс. производительность резания	мм	63,5
Вес (без аккумуляторной батареи)	кг	3,9
<hr/>		
L _{PA} (акустическое давление)	дБ(А)	79,6
K _{PA} (погрешность акустического давления)	дБ(А)	3
L _{WA} (акустическое давление)	дБ(А)	90,6
K _{WA} (погрешность акустического давления)	дБ(А)	3
<hr/>		
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 60745:		
Уровень вибрации a _ч при резке металла		
a _{ч,СМ} =	м/сек ²	2,5
Погрешность K =	м/сек ²	1,5
<hr/>		

Значение эмиссии вибрации, указанное в данном справочном листке, было получено в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN 60745, и может использоваться для сравнения инструментов. Кроме того, оно может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.

Аккумулятор	DCB180	DCB181	DCB182
Тип			
аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение	V _{пост.тока}	18	18
Емкость	A _ч	3,0	1,5
Вес	кг	0,64	0,35

Аккумуляторная батарея	DCB183	DCB184	DCB185
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Напряжение	V _{пост.тока}	18	18
Емкость	A _ч	2,0	5,0
Вес	кг	0,40	0,62

Зарядное устройство	DCB105			
Сетевое напряжение	В _{перем. тока} 230 В			
Тип аккумулятора	Li-Ion			
Приблизительное время зарядки аккумуляторных батарей	мин.	25 (1,3 Ач)	30 (1,5 Ач)	40 (2,0 Ач)
		55 (3,0 Ач)	70 (4,0 Ач)	90 (5,0 Ач)
Вес	кг	0,49		

Зарядное устройство	DCB107			
Сетевое напряжение	В _{перем. тока} 230 В			
Тип аккумулятора	Li-Ion			
Приблизительное время зарядки аккумуляторных батарей	мин.	60 (1,3 Ач)	70 (1,5 Ач)	90 (2,0 Ач)
		140 (3,0 Ач)	185 (4,0 Ач)	240 (5,0 Ач)
Вес	кг	0,29		

Зарядное устройство	DCB112			
Сетевое напряжение	В _{перем. тока} 230 В			
Тип аккумулятора	Li-Ion			
Приблизительное время зарядки аккумуляторных батарей	мин.	40 (1,3 Ач)	45 (1,5 Ач)	60 (2,0 Ач)
		90 (3,0 Ач)	120 (4,0 Ач)	150 (5,0 Ач)
Вес	кг	0,36		

Предохранители:

Европа	230 В, инструменты 10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия	230 В инструменты 3 Ампер в вилке

Обозначения: Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений.

Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.



ОПАСНО: Обозначает опасную ситуацию, которая **неизбежно приведет к смерти или серьезной травме.**



ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае несоблюдения соответствующих мер может привести к **смерти или серьезной травме.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, **может привести к травме средней или высокой степени тяжести.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики, использование которых не связано с получением травмы, но если ими пренебречь, **может привести к порче имущества.**



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск возгорания.

EC-Declaration of Conformity

MACHINERY DIRECTIVE



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА DCS371

DeWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках** соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-20.

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU and 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.



Хорст Гроссманн

Вице-Президент по разработке и производству
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия

01.07.2014



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения травм, прочтайте инструкцию по применению.

Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов



ВИМАНИЕ! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится к работающим от сети(проводным) электроинструментам или работающим от аккумулятора (беспроводным) электроинструментам.

1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
- c) Не разрешайте детям находиться в рабочей зоне при работе

с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять контроль над инструментом.

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Сетевые вилки инструмента должны соответствовать сетевым розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники в вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки снижает риск поражения электрическим током.
- b) Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- c) Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
- d) Необходимо бережно обращаться со шнуром питания. Никогда не используйте кабель для переноски инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
- e) При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться шнуром-удлинителем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- f) При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте устройство защиты от токов замыкания на землю (УЗО). Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим током.

3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным телесным повреждениям.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- c) Примите меры для предотвращения случайного включения. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, взять инструмент или перенести его на другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе или если электроинструмент подключен к сети, могут произойти несчастные случаи.
- d) Уберите все разводные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- e) Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.

g) Если устройства предусматривают возможность подключения пылеотсоса и пылесборника, убедитесь в том, что они правильно подключены. Использование устройства для сбора пыли сокращает риски, связанные с пылью.

4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a) Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
- b) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Любой инструмент, управлять выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
- c) Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента, отключите устройство от сети или извлеките батарею из устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электроинструмента.
- d) Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным с данными инструкциями. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- e) Обеспечьте правильный уход за электроинструментом. Проверьте, не нарушена ли центровка или не заклиниены ли движущиеся детали, нет ли повреждений или иных неисправностей, которые могли бы повлиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
- f) Необходимо содержать режущий инструмент в остrozаточенном

и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.

- g) Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к созданию опасных ситуаций.
- 5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ
- a) Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к взорваннию.
 - b) Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа. Использование других аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и пожара.
 - c) Избегайте попадания внутрь батареи скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов батареи может привести к взорваннию или получению ожогов.
 - d) При повреждении батареи, из нее может вытечь электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- 6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- a) Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого инструмента.
- ### Дополнительные меры предосторожности - портативная ленточная пила

 - Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при выполнении работ, во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы держитесь за металлические детали инструмента в случае перезрания находящегося под напряжением провода возможно поражение оператора электрическим током
 - Держите руки на расстоянии от области распила и диска.
 - Перед использованием убедитесь в том, что портативная ленточная пила чистая.
 - Сразу прекращайте работу если заметите если что-то работает не так.
 - Перед использованием убедитесь в том, что все компоненты тщательно установлены и надежно закреплены.
 - Всегда аккуратно обращайтесь с пильным полотном, устанавливая и снимая его.
 - Держите руки на расстоянии от линии хода пильного полотна.
 - Перед тем, как начать распил дождитесь, пока пила не наберет полную скорость.
 - ♦ Всегда следите за тем, чтобы элементы управления были сухими чистыми и без следов смазки. Используя инструмент крепко держите его.
 - Всегда будьте начеку, особенно выполняя повторяющиеся, монотонные операции. Следите за тем, где находятся ваши руки по отношению к отрезному полотну.
 - Никогда не снимайте рабочий упор.
 - Следите за концом детали, которая может упасть после отреза. Они могут быть горячими, острыми и/или тяжелыми. Это может привести к серьезной травме.
 - За вентиляционными отверстия в основном находятся движущиеся

детали, поэтому те же меры предосторожности относятся и к ним. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися деталями.

Остаточные риски

При использовании пилы присутствуют следующие риски.

- Травмы в результате контакта с вращающимися или горячими деталями инструмента.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. А именно:

- Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене оснастки.
- Риск здоровью, вызываемый вдыханием пыли, которая образуется при работе с деревом.
- Разлетающиеся частицы могут привести к травмам.

Маркировка на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Используйте защитные наушники.



Используйте защитные очки.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)

Код даты (20), в котором также указывается год производства, отпечатан на поверхности корпуса, которая образует соединительный элемент между инструментом и аккумуляторной батареей.

Пример:

2014 XX XX

Год производства

Важные инструкции по технике безопасности для всех зарядных устройств

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:

В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности для зарядных устройств DCB105, DCB107 и DCB112.

- Перед тем, как использовать зарядное устройство, внимательно изучите все инструкции и предупреждающие этикетки на зарядном устройстве, батарее и инструменте, для которого используется батарея.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное устройство. Это может привести к поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога. Во избежание получения травмы зарядку аккумулятора выполнайте только с использованием зарядного устройства DeWALT. Использование батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте детям играть с данным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных условиях, при подключении зарядного устройства к источнику питания, может произойти короткое замыкание контактов внутри зарядного устройства посторонними материалами. Не допускайте попадания в полости зарядного устройства таких токопроводящих материалов, как стальная стружка, алюминиевая фольга или другие металлические частицы и т.п. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, если в нем нет аккумулятора. Всегда отключайте зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к очистке инструмента.

- **НЕ пытайтесь заряжать батареи с помощью каких-либо других зарядных устройств, кроме тех, которые указаны в данном руководстве.** Зарядное устройство и батарея предназначены для совместного использования.
- **Эти зарядные устройства не предназначены ни для какого другого использования, помимо зарядки аккумуляторных батарей DeWALT.** Использование любых других батарей может привести к возгоранию, поражению электротоком или гибели от электрического шока.
- **Не подвергайте зарядное устройство воздействию снега или дождя.**
- **При отключении зарядного устройства от сети всегда тяните за штепсельную вилку, а не за шнур.** Это поможет избежать повреждения штепсельной вилки и розетки.
- **Убедитесь в том, что шнур расположен таким образом, чтобы на него не наступали, не споткнулись об него, а также в том, что он не натянут и не может быть поврежден.**
- **Не используйте удлинитель без необходимости.** Использование удлинительного шнура неподходящего типа может привести к пожару или поражению электрическим током.
- **При работе с зарядным устройством на улице, всегда выбирайте сухое место и используйте удлинитель, который подходит для использования на улице.** Использования шнура питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- **Не закрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства.** Вентиляционные отверстия находятся наверху и по бокам зарядного устройства. Не располагайте зарядное устройство поблизости от источников тепла.
- **Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений шнура или штепсельного разъема.** В случае повреждения шнура питания его необходимо немедленно заменить у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для предотвращения несчастного случая.
- **Не используйте зарядное устройство, если его роняли либо если оно подвергалось сильным ударам или было повреждено каким-либо иным образом.** Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- **Не разбирайте зарядное устройство.** При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр если нужно провести обслуживание или ремонт инструмента. Неправильная сборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- **Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети.** В противном случае, это может привести к поражению электрическим током. Извлечение аккумуляторной батареи не приведет к снижению степени этого риска.
- **НИКОГДА не подключайте 2 зарядных устройства вместе.**
- **Зарядное устройство предназначено для работы при стандартном напряжении сети в 230 В.** Не пытайтесь использовать его при каком-либо ином напряжении. Это не относится к автомобильному зарядному устройству.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Зарядные устройства

Зарядные устройства DCB105, DCB107 и DCB112 работают с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185)

Данные зарядные устройства не требуют регулировки и максимально просты в использовании.

Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 2)

1. Перед установкой батареи подключите зарядное устройство к соответствующей розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (p) в зарядное устройство, убедившись в том, что он хорошо установлен. Красный индикатор

зарядки начнет мигать. Это означает, что процесс зарядки начался.

- По окончании зарядки красный индикатор будет гореть, ровно, не мигая. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых батарей, первым использованием полностью зарядите батарейный комплект.

Процесс зарядки

См. состояние зарядки аккумуляторной батареи в приведенной ниже таблице.

Индикатор состояния зарядки—DCB105	
зарядка	— — — —
полностью заряжен	—————
температурная задержка	— — — —
замена аккумуляторной батареи	*****

Состояние зарядки—DCB107 и DCB112	
	зарядка
	полностью
	заряжен
	температурная
	задержка

Зарядное устройство не может полностью зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное устройство показывает неисправность аккумулятора, если индикатор не загорается или мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на проблему с зарядным устройством.

Если зарядное устройство указывает на наличие проблемы, проверьте аккумулятор и зарядное устройство в специализированном сервисном центре.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА

DCB105, DCB107, DCB112

При слишком низкой или слишком высокой температуре батареи, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры. После того, как нужный уровень температуры будет достигнут, устройство перейдет в режим

зарядки. Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации батареи.

Зарядка холодного аккумулятора занимает на 50 % больше времени, чем теплого. Аккумулятор заряжается медленнее во время цикла зарядки и максимального заряда не удастся добиться даже после того, как аккумулятор будет теплым.

DCB107, DCB112

В это время красный индикатор продолжит мигать, а когда начнется зарядка, загорится желтый. После того, как аккумулятор остынет, желтый индикатор потухнет, и зарядка

ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Li-Ion аккумуляторы, имеют систему электронной защиты, которая защищает аккумуляторы от перегрузки, перегревания или глубокой разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты инструмент автоматически отключается. В этом случае поставьте аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он полностью не зарядится.

Важные инструкции по технике безопасности для всех батарей

При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение питания.

При покупке батарея заряжена не полностью. Перед использованием аккумулятора и зарядного устройства внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности и следуйте им при зарядке аккумулятора.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не заряжайте и не используйте батарею во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Установка или удаление батареи из зарядного устройства может привести к воспламенению пыли или газов.
- Никогда не прилагайте больших усилий, вставляя аккумулятор в зарядное устройство. Не вносите изменения в аккумулятор, с целью установить их в зарядное устройство, к которому они не подходят. Это может привести к серьезным травмам.

- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств DeWALT.
- **НЕ проливайте на них и не погружайте их в воду или другие жидкости.**
- **Не храните и не используйте данное устройство и батарею при температуре выше 40 °C (105 °F) (например, на внешних пристройках или на металлических поверхностях зданий в летнее время).**
- Для получения наилучших результатов перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он полностью заряжен.



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не разбирайте батарею. При наличии трещин или других повреждений батареи, не устанавливайте ее в зарядное устройство. Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам или другим повреждениям. Не используйте батарею или зарядное устройство после удара, падения или получения каких-либо других повреждений (например, после того, как ее проткнули гвоздем, ударили молотком или наступили на нее). Это может привести к поражению электрическим током. Поврежденные батареи необходимо вернуть в сервисный центр для повторной переработки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда устройство не используется, кладите его на бок на устойчивую поверхность в том месте, где об него нельзя споткнуться и упасть. Некоторые устройства с батареями большого размера, стоят сверху на батарее, и могут легко упасть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ (Li-Ion)

- Не сжигайте батареи, даже поврежденные или полностью отработавшие. При попадании в огонь батареи могут взорваться. При сжигании ионно-литиевых батарей образуются токсичные вещества и газы.
- При попадании содержимого батареи на кожу, немедленно промойте это

место водой с мылом.

При попадании содержимого батареи в глаза, необходимо промыть открытые глаза проточной водой в течение 15 минут или до тех пор, пока не пройдет раздражение. При необходимости обращения к врачу, может пригодиться следующая информация: электролит представляет собой смесь жидких органических углекислых и литиевых солей.

- При вскрытии батареи, ее содержимое может вызвать раздражение дыхательных путей. Обеспечьте наличие свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ: Опасность ожога. Содержимое батареи может воспламеняться при попадании искр или огня.

Аккумуляторная батарея

ТИП АККУМУЛЯТОРА

DCS371 работает от батареи на 18 В. Можно использовать аккумуляторы DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или DCB185. Подробную информацию см. в **Технических характеристиках**.

Рекомендации по хранению

1. Лучшим местом для хранения является прохладное и сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей, высокой или низкой температуры. Для оптимальной работы и продолжительного срока службы, не используемые аккумуляторы храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном сухом месте вне зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием батарейный комплект требует повторной зарядки.

МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ

Помимо пиктограмм, используемых в данном руководстве, на зарядном устройстве и батарее имеются следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Чтобы узнать время зарядки, см. **Технические характеристики**.



Зарядка батареи.



Батарея заряжена



Батарея неисправна.



Температурная задержка.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов батареи и зарядного устройства.



Не пытайтесь заряжать поврежденную батарею.



Не подвергайте электроинструмент или его элементы воздействию влаги.



Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.



Зарядку осуществляйте только при температуре от 4 °C до 40 °C.



Для использования внутри помещений.



LI-ION

Утилизируйте отработанные батареи безопасным для окружающей среды способом.



DCB105
DCB107
DCB112

Заряжайте аккумуляторы DeWALT, используя только соответствующие зарядные устройства DeWALT. Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме DeWALT на зарядных устройствах DeWALT может привести к возгоранию аккумуляторов и возникновению других опасных ситуаций.



Не сжигайте аккумуляторную батарею.

Комплектация поставки

В комплектацию входит:

- 1 Беспроводная ленточная пила
- 1 Биметаллическое режущее полотно с переменным шагом 14/18 TPI
- 1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
- 1 Набор инструментов
- 1 Зарядное устройство
- 1 Руководство по эксплуатации
- 1 Схема устройства в разобранном виде

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные устройства не входят в комплект поставки для моделей N.

- Проверьте на наличие повреждений инструмента, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

Описание (рис. 1, 3)



ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- a. Дополнительная ручка
- b. Кнопка выключения
- c. Пусковой выключатель
- d. Основная ручка
- e. Шестигранный ключ
- f. Упор для заготовки
- g. Направляющие ролики
- h. Регулировочная контргайка
- i. Натяжной рычаг пильного диска
- j. Режущий диск
- k. Крючок
- l. Шкив
- m. Ограждение пильного диска
- n. Резиновые шины
- o. Винты трекинга
- p. Аккумуляторная батарея
- q. Кнопка разблокировки аккумуляторного отсека

- г. Кнопка датчика заряда аккумулятора
- с. Светодиодная подсветка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Мощная ленточная пила предназначена для профессионального использования для резки металла.

НЕ используйте этот инструмент в условиях повышенной влажности или поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Данная ленточная пила высокой мощности является профессиональным электроинструментом. **НЕ** допускайте детей к инструменту. Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного коллеги.

- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей), с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, кроме как под контролем лица, отвечающего за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

Электрическая безопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Необходимо также убедиться в том, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в сети.



Ваше зарядное устройство DeWALT имеет двойную изоляцию в соответствии с EN 60335; поэтому не требуется заземления при работе с ним.

В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить специально подготовленным шнуром, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT .

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку:

- Осторожно снимите старую вилку.
- Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке.
- Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.



ВНИМАНИЕ: Заземления не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 3 А.

Использование кабеля-удлинителя

Используйте удлинитель только в случаях крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность зарядного устройства (см. **Технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля должно составлять 1 mm²; максимальная длина 30 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.



ВНИМАНИЕ: Используйте только АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ и зарядные УСТРОЙСТВА DeWALT.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента (рис. 1, 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших результатов перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он полностью заряжен. Освещение может без предупреждения отключиться если аккумулятор полностью разрядится.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА

1. Совместите аккумулятор (р) с выемкой на внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).

2. Задвиньте рукоятку так, чтобы аккумулятор плотно встал на место и убедитесь в том, что он хорошо закреплен.

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ИНСТРУМЕНТА

1. Нажмите кнопки извлечения батареи (а) и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство, как указано в разделе данного руководства, посвященном зарядному устройству.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 1)

В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть датчик заряда, который включает три зеленых светодиодных индикатора, показывающий уровень оставшегося заряда аккумулятора.

Для включения датчика заряда, нажмите и удерживайте кнопку датчика заряда(г). Загорятся три зеленых светодиода, показывая уровень оставшегося заряда. Когда уровень заряда аккумулятора будет ниже уровня, необходимого для использования, светодиоды перестанут гореть и аккумулятор следует зарядить

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора показывает уровень оставшегося заряда. Он не показывает работоспособность устройства и его показания могут меняться в зависимости от компонентов продукта, температуры и сфер применения.

Курковый переключатель (рис. 1)

Снимите блокировку выключателя (б) нажав на эту кнопку. Потяните курковый выключатель (с) для включения инструмента. Отпускание куркового выключателя приводит к выключению инструмента.

Отпустив курковый выключатель вы также автоматически активируете кнопку блокировки.



ВНИМАНИЕ: Этот инструмент не оснащен приспособлением для удержания выключателя во включенном положении и фиксации его в положении ВКЛ при помощи каких-либо других средств запрещена.

Светодиодная подсветка (рис. 1)

Над режущим полотном имеется рабочая подсветка. Эта рабочая подсветка включается при нажатии на выключатель и автоматически выключается через 20 секунд после того, как спусковой выключатель будет отпущен. Пока спусковой выключатель остается нажатым, рабочая подсветка будет гореть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для освещения рабочей поверхности и не может использоваться в качестве фонаря.

Режущие полотна

Эта портативная ленточная пила работает с полотнами толщиной 0,5 мм (1/64"), шириной 12 мм (1/2") и длиной 835 мм (32"). **НЕ** используйте лезвия толщиной 0,64 мм (.025").



ВНИМАНИЕ: Использование других полотен или аксессуаров может представлять опасность. **НЕ** используйте с этой ленточной пилой аксессуары другого типа. Полотна, которые используются на стационарных ленточных пилах имеют другую толщину. Не пытайтесь использовать их на вашей портативной пиле.

Выбор полотна

Как правило, сначала оценивается размер и форма работы и тип материала, который нужно резать. Помните о том, что для самой эффективной резки нужно использовать полотна с как можно более крупными зубцами, какое только возможно для конкретного материала, потому что чем крупнее зубцы, тем быстрее резка. Выбирая нужное количество зубцов на дюйм пильного полотна нужно учитывать, что в состоянии покоя по крайней мере, два зубца должны находиться на рабочей поверхности. Как правило, для лесоматериалов, мягких материалов обычно требуется пильное полотно с крупными зубцами, а для твердых материалов с мелкими зубцами. Там, где важен гладкий срез, выберите одно из полотен с мелкими зубцами.

Выберите соответствующее пильное полотно подходящее по типу материала, размеру и количеству зубцов. См. таблицу **Описание пильных полотен**.

Информация этой таблицы носит исключительно рекомендательный характер. Определите тип материала и размер детали и выберите соответствующее пильное полотно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте ленточную пилу для разрезания резиновых материалов, которые могут плавится. Плавление резины может привести к тому, что во время разрезания пила перегреется и застянет в материале, что может привести к перегрузке и повреждению двигателя.

ОПИСАНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Тип полотна ленточной пилы	Биметаллическая			
Количество зубцов (TPI)	24	18	14	14/18
Толщина детали				
3,2 мм (1/8") и меньше	•	•		
3,2 мм–6,4 мм (1/8"-1/4")			•	•

Трекинг полотна (рис. 1)



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и извлечь батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сильно затянутые регулировочные винты могут привести к повреждению пилы.

На вашей ленточной пиле есть настраиваемый механизм трекинга пильного полотна, которые обеспечивает хороший трекинг пилы в любое время. Пильное полотно правильно настроено если оно отцентровано по направляющим роликам (g) и высота зубцов лезвия (j) составляет 0,38 мм (3/16") от края направляющего ролика.

ДЛЯ НАСТРОЙКИ ТРЕКИНГА ПОЛОТНА

- Снимите обе части ограждения пильного полотна с помощью шестигранного 3 мм гаечного ключа (e).

2. Поверните и откройте рычаг натяжения пильного полотна (i) и получите доступ к винтам трекинга (o).

3. С помощью 10 мм гаечного ключа ослабьте регулировочные контргайки (h).

4. С помощью 3 мм шестигранного гаечного ключа (e) поверните один из винтов трекинга (o) на 1/4 оборота по часовой стрелке. Поверните другой винт трекинга на 1/4 оборота по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот винтов трекинга по часовой стрелке перемещает полотно вперед к направляющим роликам, а поворот против часовой стрелки перемещает полотно в сторону от направляющих роликов.

5. Затяните обе регулировочные контргайки и закройте рычаг эксцентрикового зажима. (Чтобы проверить трекинг нужно запустить пилу.)

6. Посмотрите на трекинг пильного полотна между шагами 1 и 4 и при необходимости повторите их для того, чтобы добиться нужного трекинга полотна.

7. Снимите обе части ограждения пильного полотна с помощью шестигранного 3 мм гаечного ключа. Перед использованием пилы надежно закрепите ограждение пильного диска.

Снятие и установка пильных полотен



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и извлечь батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пореза. Рычаг натяжения пильного полотна находится под давлением пружины. Придерживайте рычаг, расслабляя натяжение пильного полотна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога. Не трогайте пильный диск, обрабатываемую деталь или металлическую стружку

сразу после резки они сильно нагреваются и вы можете получить ожог.

ЧТОБЫ СНЯТЬ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО (РИС. 1, 3, 6)

- Поверните рычаг натяжение пильного полотна (i) по часовой стрелке до упора и ослабьте натяжение полотна (см. рис. 1).
- Переверните пилу и установите ее на верстак или стол с разъемом для подключения аккумулятора, направленным вправо (см. рис. 3).
- Снимите обе части ограждения пильного полотна с помощью шестигранного 3 мм гаечного ключа.
- Начинайте снимать пильное полотно с верхней части ограждения полотна (m) и продолжайте вокруг шкивов (l). Снимая полотно можно ослабить натяжение и освободить пружину полотна. ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ОСТРЫЕ. РАБОТАЯ С НИМИ НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ (см. рис. 6).
- Проверьте направляющие ролики (g) и очистите их от больших стружек, которые могут там застрять. Они могут мешать вращению направляющих роликов и привести к стачиванию роликов.
- На шкивах (l) установлены резиновые шины (n). Их нужно проверять на предмет плотности посадки и повреждений когда меняете пильные полотна. Вытряните всю стружку с резиновых шин на шкивах. Это продлит их срок службы и предупредить проскальзование полотна. В случае провисания или повреждения нужно как можно быстрее обратиться в специализированный сервисный центр DeWALT для проведения ремонта или замены. Продолжительное использование инструмента с ослабленными или поврежденными резиновыми шинами может привести к нестабильному ходу пильного полотна.

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО (РИС. 1, 3, 5-7)

- Установите пильное полотно так, чтобы зубцы были направлены вниз под углом к рабочему упору, как показано на рис 1 и 5.
- Установите пильное полотно в направляющие ролики как показано на рис. 6.
- Удерживая пильное полотно в направляющих роликах, проложите их

вокруг обоих шкивов (l) и через рабочий упор (f), как показано на рис. 7.

- Убедитесь в том, что пильное полотно полностью вошло в направляющие ролики и под прямым углом к резиновым шинам.
- Поверните рычаг натяжение пильного полотна (i) против часовой стрелки до упора и аккуратно переверните пилу так, чтобы шкив уперся в верстак или стол. Убедитесь в том, что зубцы смотрят в сторону от ленточной пилы (Рис. 1, 5).
- Снимите обе части ограждения пильного полотна с помощью шестигранного 3 мм гаечного ключа.
- Включите и выключите пилу несколько раз, чтобы убедиться в том, что пильное полотно хорошо встало.

РАБОТА



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.



ВНИМАНИЕ: Всегда используйте соответствующие средства для защиты органов слуха. В некоторых условиях и во время использования шум данного инструмента может стать причиной нарушения слуха.



ВНИМАНИЕ: Никогда не работайте с инструментом если ограждение пильного полотна (m) не установлено должным образом.

Инструкции по эксплуатации



ВНИМАНИЕ:

- Выполняйте требования действующих норм и техники безопасности.
- Проверьте надежность крепления заготовки.
- Не прилагайте чрезмерных усилий и не прикладывайте боковых усилий на полотно. По возможности, прижимайте подошву пилы к поверхности,

обрабатываемой детали. Это снижает вероятность повреждения полотна и уменьшает рывки и вибрацию.

- Избегайте переагрузок.
- Прежде чем приступить к резке, дайте поработать пиле несколько секунд без нагрузки.

Правильное положение рук (рис. 1, 8)



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения серьезных травм, **ВСЕГДА** используйте правильное положение рук как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ: Во избежании риска получения серьезных травм, всегда крепко держите инструмент, предупреждая внезапную резкую отдачу.

Правильное положение рук предполагает то, что одна рука находится на основной ручке (d), а другая на дополнительной ручке (a), как показано на рисунке 8, для правильного направления пилы.

Резка (рис. 3, 8)

См. таблицу **Рекомендованные положения для распила**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите и используйте соответствующее пильное полотно в зависимости от материала, который собираетесь распиливать. См. таблицу

Описание пильных полотен.

Эту портативную ленточную пилу можно повесить за крючок (k, рис. 3). Повесьте инструмент на трубы тиски или подходящую стабильную конструкцию.



ВНИМАНИЕ: Во избежании получения травмы используйте крючок для удержания веса инструмента. Никогда не полагайтесь на крючок для того, чтобы держаться или помогать удерживать баланс.



ВНИМАНИЕ: Никогда не пытайтесь использовать этот инструмент, положив его вверх тормашками на рабочей поверхности и направляя материал на инструмент.

Надежно закрепляйте деталь и подносите инструмент к детали, крепко держите инструмент двумя руками, когда это возможно, как показано на рисунке 8.

1. Закрепите материал, который нужно распилить в тисках или зажимном устройстве.
2. Поднесите рабочий упор (f) к детали, не прижимая полотно к ней. Включите пилу.
3. Когда пила наберет скорость, медленно и аккуратно наклоните корпус инструмента к обрабатываемой детали. Не прилагайте излишней силы, перенося вес на корпус инструмента. Будьте осторожны, следите за тем, чтобы ленточная пила не врезалась резко в поверхность детали. Это может привести к серьезному повреждению пильного полотна. Чтобы максимально увеличить срок службы пильного полотна, избегайте резкого контакта с деталью в начале работы.
4. Как показано на Рисунке 8, при прямом распиле нужно выравнивать пильное полотно с боковой поверхностью корпуса двигателя. Любой перекос или вскидывание пильного полотна приводит к останову пилы и сокращению срока службы пильного полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле если происходит зажатие ленточной пилы в обрабатываемой детали, сразу же отпустите выключатель, чтобы избежать повреждения пильного полотна и двигателя.

5. Собственного веса инструмента достаточно для того, чтобы выполнить распил. Дополнительное давление оператора замедляет перемещение пильного полотна и сокращает его срок службы.
6. Отпиленные части могут быть довольно тяжелыми и привести к травме при падении, если их не удерживать при распиливании. Настоятельно рекомендуем надевать защитную обувь. Отпиленные детали могут нагреваться и быть острыми.
7. По возможности крепко держите пилу обеими руками. Если при распиле одна рука лежит на пиле, следите за тем, чтобы вторая рука была подальше от места распила и не допускайте того, что

пила упадет зажатого или удерживаемого материала по завершению распила.

Советы для выполнения хорошего распила

Следующие рекомендации можно использовать в качестве руководства (см. таблицу **Рекомендованные положения распила**). У разных операторов и для разных материалов результаты могут отличаться указанных.

- Никогда не перекручивайте ленточную пилу во время выполнения распила.
- Никогда не используйте жидкие охладители при работе с ленточной пилой. Используемый жидкий охладитель может скапливаться на шинах и негативно сказываться на работе пилы.
- Если во время распила возникла вибрация, обратите внимание на то, чтобы материал был надежно закреплен. Если вибрация сохраняется, поменяйте пильное полотно.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПИЛА

да	нет	да	нет
да	нет	да	нет
да	нет	да	нет
да	нет	да	нет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш инструмент DeWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

Зарядное устройство и аккумуляторные батареи неремонтопригодны.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



Чистка



ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения и пыль с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом, поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные наушники и противопылевую маску при выполнении этих работ.



ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильно действующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут ослаблять структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте мягкую ткань, смоченную мыльном растворе. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети.

питания. Грязь и жир можно удалить с наружной поверхности зарядного устройства с помощью тряпки или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или чистящие растворы.

Дополнительные приспособления



ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что дополнительные приспособления других производителей кроме DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, при использовании может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только, рекомендованную DeWALT оснастку.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации по соответствующей оснастке.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Это изделие нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.



Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент DeWALT требует замены или он вам больше не нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного сбора мусора.



Раздельный сбор мусора, использованных продуктов и упаковки позволяет осуществлять повторную переработку и использовать их снова и снова. Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает защитить окружающую среду от загрязнений и сокращает потребность в сырье.

Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора на муниципальных свалках или сдачу его продавцам у которых вы покупали свой продукт.

Сервисные центры DeWALT осуществляют прием на утилизацию изделий DeWALT по окончании срока их службы. Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие любому авторизованному агенту по ремонту, который занимается сбором этих продуктов от имени компании.

Адрес ближайшего авторизованного сервисного центра можно получить, обратившись в местное представительство компании DeWALT по адресу, указанному в настоящем руководстве. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.



Аккумуляторная батарея

Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:

- Разрядите батарею до конца и извлеките ее из инструмента.
- Литий-ионные аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.



Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза

и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалами или вследствие аварии
- Использования недлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантей необходимо предоставить: изделие, заполненный гарантинный купю и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helphi.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Гарантии

DEWALT гарантирует, et toode on kliendile tar nimiselle vaba materjalil ja/või koostamise veadest.

Garantiit lisandub eraklendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantiit kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspõrgus.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel DEWALT töötel ikke materjalil ja/või koostamise vead tööttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT tööle kliendi jaoks minimaalse väägaga.

Garantiit ei kehti, kui vee rõhjuseks on:

- Normalne kulamine
- Töörista väärkohlemine või halb holdamine
- Motori ülekommamine
- Kui töodest on kahjustanud võõraskesed, materjal või õnnetus
- Vale töötapeinge

Garantiit ei kehti, kui töodest on remontitud või demonteeritud DEWALT valitusta isik.

Garantiit kasutamiseks tuleb töode, täidetud garantitiikart, ja ostutööd (teek) ja/või müüjale või otse volitatud teenindajale hõjumata kaks kuid peale wa arastamist.

Teavet lähtima DEWALT teenindaja kohta leiate [veebisaidilt: www.2helphi.com](http://www.2helphi.com).

Garantitäiend:

Töötaja nimi / Kataloogi number

Seriaanumber / Kuupäeva kood

Klient

Müüja

Kuupäev

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremeta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiata veebisaidilt:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

www.dewalt.eu